

Haier

Flex Double Drawer Air Fryer



INSTRUCTIONS FOR SAFE USE (GB).....	P2
INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN SÉCURITÉ (FR).....	P5
HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG (DE).....	P8
ISTRUZIONI PER UN USO SICURO (IT).....	P12
INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK (NL).....	P16
INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA (PT).....	P20
INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO (ES).....	P24
INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE (DK).....	P28
INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK (NO).....	P31
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING (SE).....	P34
OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN (FI).....	P37
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (RU).....	P40
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR).....	P44
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (PL).....	P48
NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ).....	P52
POKYNÝ PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE (SK).....	P55
GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI (TR).....	P58
تعليمات الاستخدام الآمن (AR).....	P61

<https://go.he.services/haier-um>

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance is intended for domestic and indoor use only as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

WARNING To eliminate suffocation hazard for young children, discard all packaging materials immediately after removing the product.

Paper package for accessories may be present inside the appliance depending on the models you purchased, remove all package before using the appliance to avoid fire hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of

children less than 8 years.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Haier service engineer must replace the power cord.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Haier. The use of accessories or attachments not recommended by Haier may cause injuries.

Only use the appliance in accordance with the power specification on the rating plate.

WARNING Risk of scalding! Never touch the inside of the appliance while in use and after operation. The heating element is subject to residual heat after use. Please always use the handle to carry the basket.

Do not block any ventilation openings. Hot steam is released through air outlets. Keep your hands and face away from the hot steam and openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.

Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.

Do not pull or carry the appliance by the power cord. Always unplug the appliance from the socket by pulling the plug instead of the cord. Do not place the power cord over sharp edges or near hot surfaces. Do not use an extension cord.

Do not plug in the appliance or operate it with wet hands.

Never immerse the appliance, cord, plug or main unit in water or other liquid.

Risk of fire! The food may burn, therefore do not use the appliance near or below combustible material, such as curtains.

Do not place the appliance against the wall or other appliances. Keep a free space of at least 10cm on the back and sides of the appliance. Do not place anything on top of the appliance while in use.

WARNING Risk of injury! A misuse of the appliance can potentially lead to injury.

Pay attention to clean surfaces which are intended to come into contact with food! Please note the information on cleaning in the instructions.

Do not use the appliance for any other purpose than described in this User Guide.

The pan, the basket and accessories inside the appliance become hot during use. Be careful when you handle them.

Do not overfill above the maximum line indicated in the basket. Prevent food from touch with heating elements. Excessive or oversized food, paper, cardboard, plastic or metal foil packages must not be cooked which may cause risk of fire.

Use the recommended cooking time for food, excessive cooking time could lead the food to burn.

Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.

Use on worktop only. Do not place the appliance near the edge of a worktop.

Do not operate the appliance on an inclined surface and do not move it when working.

Do not operate the appliance without basket installed.

Do not leave the appliance unattended while in use. Keep extreme caution when using an appliance which contains

hot oil or other hot liquid.

Allow the appliance to cool down before cleaning or any maintenance.

Regularly clean the basket, otherwise the residue stuck to it may smoke or burn.

Unplug from the socket after use and before cleaning the appliance or any maintenance task.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

Haier SERVICE: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Haier service engineer.



The surfaces are liable to get hot during use. Do not touch.

The Environment



The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli,16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EU 2023/826	
Power Consumption Off Mode	N.A.
Power Consumption StandBy Mode	0.5W
Power Consumption StandBy Mode with info display	N.A.
Power Consumption Networked StandBy	N.A.
Time to reach Off Mode/ StandBy/StandBy with display/ Networked StandBy	3min

INSTRUCTIONS D'UTILISATION EN SÉCURITÉ

Cet appareil est réservé à un usage domestique et à l'intérieur, tel que décrit dans ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ce guide est bien comprises avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque de suffocation chez les jeunes enfants, jetez tous les matériaux d'emballage immédiatement après avoir retiré le produit. L'appareil peut être livré avec un emballage en papier d'accessoires à l'intérieur selon les modèles d'appareil que vous avez achetés, éliminez tout l'emballage avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter un incendie.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière, mais il est nécessaire de s'assurer qu'ils reçoivent une supervision appropriée ou des conseils de sécurité pendant l'utilisation et comprennent les risques potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage

et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.

Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, le cordon d'alimentation doit être remplacé par un ingénieur de maintenance agréé Haier.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Haier. L'utilisation d'accessoires et dispositifs non recommandés par Haier pourrait causer des blessures. Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous de suivre les spécifications d'alimentation sur la plaque du produit.

AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil durant et après l'utilisation. L'élément chauffant est soumis à une chaleur résiduelle après utilisation. Veuillez toujours utiliser le manche pour porter le panier de friture.

Ne bloquez aucune ouverture pour la ventilation. La vapeur

chaude est libérée à travers les sorties d'air. Gardez les mains à l'écart de la vapeur chaude et des ouvertures. Prêtez également attention à la vapeur et à l'air chauds lorsque vous retirez le panier de friture de l'appareil.

N'utilisez pas cet appareil via une minuterie externe ou un système de télécommande indépendant.

Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer dans l'appareil afin d'éviter des chocs électriques.

Ne tirez ou ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation. Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la fiche et non sur le cordon. Les cordons d'alimentation ne peuvent pas toucher les bords tranchants ou les surfaces à haute température et les rallonges sont interdites.

Ne branchez pas l'appareil et ne le faites pas fonctionner avec les mains mouillées.

N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation, la fiche ou l'unité principale dans l'eau ou dans un autre liquide.

Risque d'incendie ! La nourriture peut brûler. N'utilisez donc pas l'appareil à proximité ou au-dessous de matériaux combustibles, tels que des rideaux.

Ne placez pas l'appareil contre le mur ou d'autres appareils. Gardez un espace libre d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. Ne placez rien sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENT Risque de blessures ! Une mauvaise utilisation de l'appareil peut potentiellement entraîner des blessures.

Faites attention particulière au nettoyage des surfaces en contact avec les aliments!

Veuillez tenir compte des informations sur le nettoyage dans les instructions.

N'utilisez pas l'appareil pour d'autres buts que ceux décrits dans ce guide d'utilisation.

Le panier de friture, la plaque de cuisson et les accessoires dans l'appareil chauffent pendant l'utilisation. Faites attention quand vous les maniez.

Ne remplissez pas au-dessus de la ligne de maximum indiquée dans le panier de friture. Évitez que les aliments touchent les éléments chauffants. N'insérez pas une quantité excessive d'aliments ou des aliments surdimensionnés, ni d'emballages en papier, en carton, en plastique ou en film métallique, car cela pourrait provoquer un incendie.

Utilisez le temps de cuisson recommandé pour l'aliment, un temps de cuisson excessif pourrait brûler l'aliment.

Ne connectez l'appareil qu'à une prise avec mise à terre. Veillez toujours à ce que la fiche est insérée comme il faut dans la prise du mur.

Utilisez l'appareil uniquement sur un plan de travail. Ne placez pas l'appareil près du bord du plan de travail.

Ne pas utiliser l'appareil sans panier de friture installés.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Soyez extrêmement prudent lors de l'utilisation d'un appareil qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

Laissez que l'appareil se refroidisse avant de le nettoyer et d'effectuer l'entretien.

Nettoyez régulièrement le panier de friture autrement les résidus qui y reste bloqués pourraient faire de la fumée ou brûler.

Débranchez la prise de courant après utilisation et avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer toute tâche d'entretien.

Si l'appareil tombe en panne, cessez immédiatement de l'utiliser.

Haier SERVICE : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien ou les réparations qu'à un réparateur Haier agréé.



Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne les touchez pas.

Environnement



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordure ménagère. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour en savoir plus sur le traitement, le recyclage et la régénération de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers où le magasin où vous avez acheté l'appareil.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Règlement UE 2023/826

Consommation En Mode Arrêt	N.A.
Consommation En Mode Veille	0.5W
Consommation En Mode Veille avec Affichage d'Informations	N.A.
Consommation En Mode Veille Réseau	N.A.
Délai d'entrée En Mode Arrêt / Mode Veille / Mode Veille Avec Affichage / Mode Veille Réseau	3min

HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Vor dem Gebrauch des Gerätes muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig durchgelesen und verstanden worden sein.

WARNUNG Da für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial besteht, entsorgen Sie es sofort gründlich nach dem Auspacken des Produkts.

Je nach dem von Ihnen gekauften Modell kann das Geräts mit einer Papierverpackung für das Zubehör im Inneren mitgeliefert werden. Bitte entfernen Sie daher alle Verpackungen vor dem Gebrauch um die Brandgefahr zu vermeiden.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung verwendet werden, und die damit verbundenen potentiellen Gefahren müssen verständlich gemacht werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von

Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Ist das Stromkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defektes darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Haier-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Haier empfohlen oder mitgeliefert werden. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht von Haier empfohlen werden, kann zu Beschädigungen führen.

Verwenden Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromspannung.

WARNUNG Verbrennungsgefahr! Berühren Sie während des Betriebs und nach dem Betrieb niemals das Innere des Geräts. Das Heizelement ist nach dem Gebrauch aufgrund von Restwärme immer noch heiß. Bitte benutzen Sie immer den Griff, um den Frittierkorb herauszunehmen oder abzustellen.

Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Durch die Lüftungsöffnungen entweicht heißer Dampf mit hohen Temperatur. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht fern vom heißen Dampf und den Lüftungsöffnungen. Achten Sie auch, wenn Sie den Frittierkorb aus dem Gerät herausnehmen, auch auf den heißen Dampf und die heiße Luft.

Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, denn es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts immer am Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel. Legen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder in die Nähe von heißen Oberflächen. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Stecken Sie den Stecker des Geräts niemals mit nassen Händen in die Steckdose und bedienen Sie es nur mit trockenen Händen.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel, den Stecker oder die

Hauptgerät niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Brandgefahr! Lebensmittel können brennen, verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien, wie z. B. Vorhänge.

Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder andere Geräte. Halten Sie auf der Rückseite und an den Seiten des Geräts mindestens 10 cm frei. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, während es in Betrieb ist.

WARNUNG Es besteht Verletzungsgefahr! Der falsche Gebrauch des Gerätes kann zu Körperverletzungen führen.

Achten Sie auf die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sollen, darauf, dass sie sauber sind! Bitte beachten Sie die Hinweise zur Reinigung in der Betriebsanleitung.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Der Frittierkorb in der Fritteuse und das Backbleck sowie das Zubehör werden während des Gebrauchs heiß. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie benutzen.

Füllen Sie das Gerät nicht über

die im Frittierkorb angegebene max. Füllmenge hinaus. Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. Sperrige oder zu große Lebensmittel, mit Papier-, Karton-, Kunststoff- oder Metallfolienverpackungen dürfen nicht gegart werden, weil die Brandgefahr besteht.

Halten Sie sich an die empfohlene Garzeit für Lebensmittel, eine zu lange Garzeit kann zum Verbrennen der Lebensmittel führen.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Wandsteckdose an. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

Benutzen Sie es nur auf einer Arbeitsplatte oder Tisch. Stellen Sie das Gerät nicht an der Kante einer Arbeitsplatte oder der Tischkante auf.

Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer schrägen Oberfläche und bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Frittierkorb.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Elektrogeräte verwenden, die heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthalten.

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung richtig abkühlen.

Reinigen Sie den Frittierkorb regelmäßig, weil die daran haftenden Rückstände sonst Rauch von sich geben oder brennen können.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

Stellen Sie die Verwendung des Gerätes ein, wenn ein Störfall am Gerät vermutet wird.

Haier-KUNDENDIENST: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Haier-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.



Die Oberflächen können sich während der Benutzung erhitzen. Berühren Sie sie nicht.

Umweltschutz



Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als gewöhnliches Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Gerätes erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EU-Ökodesign-Verordnung (EU) 2023/826

Energieverbrauch beim Ausgeschalteten Modus	Nicht Zutreffend
Energieverbrauch beim Standbymodus	0.5W
Energieverbrauch beim Standbymodus mit Informationsanzeige	Nicht Zutreffend
Energieverbrauch beim Netzwerkstandbymodus	Nicht Zutreffend
Zeitdauer bis zu dem Ausgeschalteten Modus / Standbymodus / Standbymodus mit Informationsanzeige / Netzwerkstandbymodus	3min

ISTRUZIONI PER L'USO SICURO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e interno come descritto in questa guida per l'utente. Accertarsi che questa guida sia completamente compresa prima di utilizzare l'apparecchio.

AVVERTENZA Per eliminare il rischio di soffocamento per i bambini piccoli, gettare tutti i materiali di imballaggio subito dopo aver rimosso il prodotto.

All'Interno dell'apparecchio potrebbero essere presenti le confezioni di carta per gli accessori a seconda dei modelli acquistati, rimuovere tutte le confezioni prima di utilizzare l'apparecchio per evitare i rischi di incendio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i rischi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da

bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare rischi per la sicurezza, un tecnico dell'assistenza Haier autorizzato deve sostituire il cavo di alimentazione.

Utilizzare solo accessori, materiali di consumo o pezzi di ricambio consigliati o forniti da Haier.

L'uso di accessori o accessori non consigliati da Haier può causare delle lesioni.

Utilizzare l'apparecchio solo in conformità con le specifiche di potenza riportate sulla targhetta matricola.

AVVERTENZA Pericolo di scottature! Non toccare mai l'interno dell'apparecchio durante l'uso e dopo il funzionamento.

L'elemento riscaldante è soggetto a calore residuo dopo l'uso. i prega di utilizzare sempre la maniglia per

trasportare il cestello.

Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Il vapore caldo viene rilasciato attraverso le prese dell'aria.

Tenere le mani e il viso lontani dal vapore caldo e dalle aperture. Prestare attenzione anche al vapore e all'aria caldi quando si rimuove il cestello dall'apparecchio.

Non far funzionare l'apparecchio tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.

Non lasciare che dell'acqua o altri liquidi entrino nell'apparecchio per evitare scosse elettriche.

Non tirare o trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa tirando la spina e anziché il cavo.

Non posizionare il cavo di alimentazione sopra su spigoli vivi o vicino a superfici calde. Non usare una prolunga.

Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente né utilizzarlo con le mani bagnate.

Non immergere mai l'apparecchio, il cavo, la spina o l'unità principale in acqua o altri liquidi.

Rischio d'incendio! Il cibo potrebbe bruciare, quindi non usare l'apparecchio vicino o sotto materiali combustibili, come tende.

Non posizionare l'apparecchio contro il muro o altri apparecchi.

Mantenere uno spazio libero di almeno 10cm sul retro e sui lati dell'apparecchio.

Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio mentre è in funzione.

AVVERTENZA Rischio di lesioni! Un uso improprio dell'apparecchio può potenzialmente causare delle lesioni.

Prestare attenzione alle superfici pulite che possono entrare in contatto con il cibo! Si prega di notare le informazioni sulla pulizia nelle istruzioni.

Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in questa Guida per l'utente.

La padella, il cestello e gli accessori all'interno dell'apparecchio si surriscaldano durante l'uso. Prestare attenzione quando li maneggi.

Non riempire eccessivamente oltre la linea massima indicata nel cestello.

Evitare che il cibo tocchi gli elementi riscaldanti. Non devono essere cotti alimenti di dimensioni eccessive o enormi, confezioni di carta, cartone, plastica o fogli di metallo che potrebbero causare rischio di incendio.

Utilizzare il tempo di cottura consigliato per il cibo, un tempo di cottura eccessivo potrebbe far bruciare il cibo.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa a muro con messa a terra. Assicurarsi sempre che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.

Usare solo sul piano di lavoro. Non posizionare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro.

Non utilizzare l'apparecchio su una superficie inclinata e non spostarlo durante il lavoro.

Non utilizzare l'apparecchio senza i cestelli installati.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in uso.

Prestare la massima attenzione quando si utilizza un apparecchio che contiene olio bollente o altri liquidi caldi.

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo o eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.

Pulire regolarmente il cestello, altrimenti i residui attaccati ad esso potrebbero fumare o bruciare.

Scollegare dalla presa dopo l'utilizzo e prima di pulire l'apparecchio o qualsiasi operazione di manutenzione.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio se sembra difettoso.

ASSISTENZA Haier: Per garantire il funzionamento continuo, sicuro ed efficiente di questo apparecchio, si consiglia di far eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione solo da un tecnico dell'assistenza Haier autorizzato.



Le superfici possono surriscaldarsi durante l'uso. Non toccare.

Ambiente:

Il simbolo su questo apparecchio indica che questo apparecchio non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta competente per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento delle case e dei rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato l'apparecchio.



Questo apparecchio è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

UE 2023/826	
Consumo energetico Modalità Off	N.A.
Consumo energetico Modalità StandBy	0.5W
Consumo energetico Modalità StandBy con Display informativo	N.A.
Consumo energetico Modalità StandBy in rete	N.A.
È ora di raggiungere la Modalità Off / StandBy / StandBy con Display / StandBy in Rete	3min

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor thuis binnenhuis gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor specifieke instructies. Zorg ervoor dat u de handleiding volledig doorleest en begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

WAARSCHUWING Om gevaar op verstikking voor jonge kinderen uit te sluiten, dient u alle verpakkingsmaterialen onmiddellijk na het uitpakken van het product weg te gooien.

Papieren verpakking voor accessoires kan in het toestel aanwezig zijn, afhankelijk van de modellen die u hebt gekocht; verwijder alle verpakkingen voordat u het toestel gebruikt om brandgevaar te voorkomen.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging

en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het toestel en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Indien het netsnoer beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsgevaar te vermijden, moet het netsnoer worden vervangen door een erkende dienstingenieur van Haier.

Gebruik alleen hulpstukken, verbruiksartikelen of reserveonderdelen die door Haier aanbevolen of geleverd worden. Het gebruik van niet door Haier aanbevolen accessoires of hulpstukken kan letsel veroorzaken.

Gebruik het toestel alleen conform de voedingsspecificatie op het typeplaatje.

WAARSCHUWING Risico op verbranding! Raak tijdens en na gebruik nooit de interne onderdelen van het toestel aan. Het verwarmingscomponent is na het gebruik onderhevig aan restwarmte. Gebruik altijd het handvat om de frituurmand te dragen.

Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Via de ventilatieopeningen komt de hete stoom vrij. Houd uw handen en gezicht uit de buurt van de hete stoom en de ventilatieopeningen. Pas ook op voor hete stoom en lucht wanneer u de frituurmand uit het toestel haalt.

Gebruik het toestel niet met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

Laat geen water of andere vloeistof in het toestel komen om elektrische schokken te voorkomen.

Trek of draag het toestel niet aan het netsnoer
Trek de stekker altijd uit het stopcontact aan de stekker in plaats van aan het netsnoer.
Leg het netsnoer niet over scherpe randen of in de buurt van hete oppervlakken.
Gebruik geen verlengsnoer.

Sluit het toestel niet aan en bedien het niet met natte handen.

Dompel het toestel, het netsnoer, de stekker of de hoofdeenheid nooit onder in water of een andere vloeistof.

Brandgevaar! Het voedsel kan verbranden, gebruik het toestel daarom niet in de buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen.

Plaats het toestel niet tegen de muur of andere apparaten. Houd een vrije ruimte van minimaal 10 cm aan de achterkant en zijkanten van het toestel. Plaats niets bovenop het toestel terwijl het in gebruik is.

WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar! Verkeerd gebruik van het toestel kan mogelijk leiden tot letsel.

Let erop oppervlakken schoon te maken die bedoeld zijn om in contact te komen met voedsel! Let op de informatie over het schoonmaken in de instructies.

Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruikershandleiding.

De frituurmand, de bakplaat en de hulpstukken in de frituurpan worden heet tijdens het gebruik. Wees voorzichtig wanneer u ze hanteert.

Vul het voedsel niet verder dan de maximale lijn aangegeven in de frituurmand. Voorkom dat voedsel in aanraking komt met verwarmingselementen. Er mogen geen te grote hoeveelheden voedsel, te groot voedsel, verpakking, karton, plastic of metalen folieverpakkingen in het toestel gekookt worden, omdat dat brandgevaar kan veroorzaken.

Gebruik de aanbevolen kooktijd voor voedsel, een te lange kooktijd kan ertoe leiden dat het voedsel verbrandt.

Sluit het toestel alleen aan op een geaard wandstopcontact. Zorg er altijd voor dat de stekker goed in het wandstopcontact zit bij elk gebruik.

Alleen gebruiken op een werkblad. Plaats het toestel niet bij de rand van het werkblad.

Gebruik het toestel niet op een schuin oppervlak en verplaats het niet terwijl het werkt.

Let op: bedien het toestel niet zonder geïnstalleerde frituurmanden.

Laat het toestel tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een toestel dat hete olie of een andere hete vloeistof bevat.

Laat het toestel afkoelen voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.

Maak de frituurmand regelmatig schoon, anders kunnen de resten die eraan vastzitten gaan roken of verbranden.

Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoud uitvoert.

Stop onmiddellijk met het gebruik van dit toestel wanneer het defect blijkt.

Haier SERVICE: Om de blijvende veilige en efficiënte werking van dit toestel te verzekeren, bevelen we aan dat alle services en reparaties uitgevoerd worden door een erkende Haier dienstingenieur.



De oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden. Niet aanraken.

Het milieu



Het symbool op dit toestel duidt aan dat dit toestel niet mag behandeld worden als huishoudelijk afval. In de plaats daarvan moet het overhandigd worden aan het geschikte verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische uitrusting. U moet het toestel weggoaien in overeenstemming met de lokale voorschriften voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over verwerking, recycling en hergebruik van dit toestel, gelieve uw lokale gemeentebestuur te contacteren, de dienst voor huishoud- en afvalverwerking of de winkel waar u het toestel kocht.



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EU-Verordening (EU) 2023/826	
Energieverbruik In Uit-modus	Niet Van Toepassing
Energieverbruik In StandBy-modus	0.5W
Energieverbruik In Standby-modus Met Informatieweergave	Niet Van Toepassing
Energieverbruik In Netwerkgebonden Standby-modus	Niet Van Toepassing
Tijd Die Nodig Is Om Naar De Uit-modus/Standby-modus/ Standby-modus Met Weergave/ Netwerkgebonden Standby-modus Te Gaan	3min

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e em interiores, tal como descrito neste manual do utilizador. Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que este manual foi completamente compreendido.

ATENÇÃO Para eliminar o risco de asfixia nas crianças pequenas, deite todos os materiais da embalagem imediatamente após a remoção do produto.

Dependendo dos modelos adquiridos, pode haver uma embalagem de papel para acessórios dentro do aparelho.

Retire toda a embalagem antes de utilizar o aparelho para evitar risco de incêndio.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser

efetuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, pare imediatamente de utilizar o aparelho. Para evitar riscos de segurança, o cabo de alimentação deve ser substituído por um técnico de assistência autorizado da Haier.

Utilize apenas acessórios, consumíveis ou peças sobressalentes recomendados ou fornecidas pela Haier. A utilização de acessórios ou peças não recomendados pela Haier pode causar ferimentos.

Utilize o aparelho apenas de acordo com a potência indicada na placa de identificação.

ATENÇÃO Risco de queimaduras! Nunca tocar no interior do aparelho durante a sua utilização e após o seu funcionamento. O elemento de aquecimento está sujeito a um calor residual após a utilização.

Utilize sempre a pega para transportar o cesto de frir.

Não bloqueie as aberturas de ventilação. O vapor quente é

libertado através das saídas de ar. Mantenha as mãos e o rosto afastados do vapor quente e das aberturas. Tenha também cuidado com o vapor e o ar quentes quando retirar o cesto de frigar do aparelho.

Não utilize o aparelho através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choques elétricos.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Desligue sempre o aparelho da tomada puxando a ficha em vez do cabo. Não coloque o cabo de alimentação sobre arestas vivas ou perto de superfícies quentes. Não utilize um cabo de extensão.

Não ligue o aparelho à corrente nem o utilize com as mãos molhadas.

Nunca mergulhe o aparelho, o cabo, a ficha ou a unidade principal em água ou noutro líquido.

Risco de incêndio! Os alimentos podem arder, por isso não utilize o aparelho perto ou por baixo de materiais combustíveis, como cortinas.

Não coloque o aparelho contra a parede ou outros aparelhos.

Mantenha um espaço livre de pelo menos 10 cm na parte traseira e os lados do aparelho. Não coloque nada em cima do aparelho durante a sua utilização.

ATENÇÃO Risco de ferimentos! Uma utilização incorreta do aparelho pode provocar ferimentos.

Tenha atenção à limpeza das superfícies que se destinam a entrar em contacto com os alimentos! Observe as informações sobre limpeza no manual de instruções.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste Manual de Utilização.

A panela, o cesto de frigar e os acessórios no interior do aparelho aquecem durante a utilização. Tenha cuidado ao manuseá-los.

Não encha demasiado o recipiente para além da linha máxima indicada no cesto de frigar. Evite que os alimentos entrem em contacto com os elementos de aquecimento. As embalagens de alimentos, de papel, de cartão, de plástico ou de papel metálico, em excesso ou demasiado grandes, não devem ser cozinhadas, pois podem provocar um risco de incêndio.

Utilize o tempo de cozedura

recomendado para os alimentos, pois o tempo de cozedura excessivo pode provocar queimaduras nos alimentos.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada de parede com ligação à terra. Certifique-se sempre de que a ficha está corretamente inserida na tomada de parede.

Utilize somente em bancadas. Não coloque o aparelho perto da borda de uma bancada.

Não opere o aparelho em uma superfície inclinada e não o mova durante o funcionamento.

Não opere o aparelho sem os cestos de frigar instalados.

Não deixe o aparelho sem vigilância durante a sua utilização. Tenha muito cuidado quando utilizar um aparelho que contenha óleo quente ou outro líquido quente.

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, deixe o aparelho arrefecer.

Limpe regularmente o cesto de frigar, caso contrário, os resíduos nele agarrados podem deitar fumo ou arder.

Desligue a ficha da tomada após a utilização e antes de limpar o aparelho ou de efetuar qualquer trabalho de manutenção.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

SERVIÇO DA Haier: Para garantir o funcionamento contínuo, seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efetuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Haier.



As superfícies são suscetíveis de aquecer durante a utilização. Não toque.

Meio Ambiente



O símbolo no aparelho indica que este aparelho não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A eliminação deve ser efetuada de acordo com os regulamentos ambientais locais relativos à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o serviço municipal da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho.



Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Regulamento da UE EU 2023/826	
Consumo de Energia no Modo de Desligamento	N.A.
Consumo de Energia no Modo de Espera	0.5W
Consumo de Energia no Modo de Espera com Exibição de Informação	N.A.
Consumo de Energia no Modo de Espera em Rede	N.A.
Tempo necessário para entrar no Modo de Desligamento/Espera/Espera com Exibição/Espera em Rede	3min

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y de interior, tal y como se describe en esta guía del usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

ADVERTENCIA Para eliminar el riesgo de asfixia de los niños pequeños, deseche todo el material de embalaje inmediatamente después de retirar el producto.

El paquete de papel para los accesorios puede estar presente en el interior del aparato dependiendo de los modelos que haya adquirido, retire todo el paquete antes de utilizar el aparato para evitar el riesgo de incendio.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser

realizados por niños menores de 8 años, los niños mayores de 8 años deben realizarlo bajo supervisión de adultos.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar riesgos de seguridad, solo técnicos autorizados por Haier pueden reemplazar el cable de alimentación.

Utilice únicamente accesorios, componentes consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Haier. El uso de accesorios o complementos no recomendados por Haier puede causar daños.

Utilice el aparato solo de acuerdo con la potencia especificada en la placa de características.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de quemaduras! No toque nunca el interior del aparato mientras esté en uso y después de su funcionamiento. Elemento calefactor mantendrá calor residual después del uso. Siempre manipule la cesta usando las asas proporcionadas.

No bloquee ninguna abertura de ventilación. El vapor caliente se libera a través de las salidas de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas del vapor caliente y de las aberturas. Tenga cuidado también con el vapor y el aire calientes cuando retire la cesta del aparato.

No haga funcionar el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de mando a distancia independiente.

No deje que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.

No tire del aparato ni lo lleve asíéndolo por el cable de alimentación. Desenchufe siempre el aparato de la toma tirando del enchufe y no del cable. No coloque el cable de alimentación sobre bordes afilados ni cerca de superficies calientes. No utilice alargadores.

No enchufe el aparato ni lo utilice con las manos mojadas.

No sumerja nunca el aparato, su cable o enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

¡Riesgo de incendio! La comida puede arder, por lo tanto, no utilice el aparato cerca o debajo de material combustible, como cortinas.

No coloque el aparato contra

la pared u otros aparatos. Mantenga un espacio libre de al menos 10 cm en la parte trasera y los laterales del aparato. No coloque nada encima del aparato mientras esté en uso.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de daños! Un uso incorrecto del aparato puede provocar daños.

Preste atención a la limpieza de las superficies destinadas a entrar en contacto con los alimentos. Tenga en cuenta la información sobre limpieza que figura en las instrucciones.

No utilice el aparato para fines distintos de los descritos en esta guía del usuario.

La bandeja, la cesta y los accesorios del interior del aparato se calientan durante su uso. Tenga cuidado al manipularlos.

No llene en exceso por encima de la línea máxima indicada en la cesta. Evite que los alimentos entren en contacto con los elementos calefactores. No se deben cocinar alimentos excesivos o de gran tamaño, ni envases de papel, cartón, plástico o lámina metálica que puedan provocar incendio.

Utilice el tiempo de cocción recomendado para los alimentos, un tiempo de cocción excesivo podría hacer que los alimentos se quemaran.

Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe está bien insertado en la toma de corriente.

Utilizar solo sobre una encimera. No coloque el aparato cerca del borde de una encimera.

No opere el aparato sobre una superficie inclinada ni lo mueva mientras trabaja.

No haga funcionar el aparato sin la cesta instalada.

No deje el aparato desatendido mientras esté en uso.

Extreme las precauciones cuando utilice un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o realizar cualquier operación de mantenimiento.

Limpie con regularidad la cesta, de lo contrario los residuos adheridos a ella podrían humear o arder.

Desenchúfelo de la toma de corriente después de utilizarlo y antes de limpiar el aparato o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

SERVICIO TÉCNICO de Haier: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Haier.



Las superficies pueden calentarse durante el uso. No tocar.

El Medio Ambiente:



El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos.

En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.



Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Reglamentos UE 2023/826

Consumo en Modo Apagado	N.A.
Consumo en Modo De Espera	0.5W
Consumo en Modo de Espera con Pantalla	N.A.
Consumo en Modo de Espera Conectado	N.A.
Tiempo para Entrar en Modo Apagado / Modo Espera / Modo Espera con Pantalla / Modo Espera Conectado	3min

INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørsbrug, som beskrevet i denne brugervejledning. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning fuldt ud, inden apparatet tages i brug.

Advarsel For at forhindre kvælningsfare for små børn skal alt emballagemateriale kasseres umiddelbart efter at produktet er fjernet.

Der kan være papirindpakning til tilbehør i apparatet afhængigt af den købte model. Fjern alt indpakningsmateriale før brug for at undgå brandfare.

Dette udstyr kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn.

Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt

for børn under 8 år.

Hvis netledningen er ødelagt, skal du stoppe med at bruge støvsugeren øjeblikkeligt. For at undgå en sikkerhedsrisiko, skal en autoriseret Haier servicetekniker udskifte strømkablet.

Anvend kun tilbehør, udstyr og reservedele leveret af Haier. Brug af tilbehør eller udstyr som ikke anbefales af Haier, kan forårsage kvæstelser.

Brug kun apparatet i overensstemmelse med strømspecifikationen på typeskiltet.

Advarsel Fare for skoldning! Rør aldrig indersiden af apparatet når det er i brug, samt efter anvendelse. Varmeelementet er udsat for restvarme efter brug. Brug altid håndtaget til at bære fritterkurven.

Blokér ikke nogen af ventilationsåbningerne. Der udledes varmt damp gennem luftåbningerne. Hold dine hænder og dit ansigt vægt fra varm damp og åbninger. Vær også opmærksom på varm damp og luft, når du fjerner fritterkurven fra apparatet.

Betjen ikke apparatet ved hjælp af en ekstern timer eller

separat fjernbetjeningssystem.

Lad ikke vand eller anden væske komme ind i apparatet, for at forebygge elektrisk stød.

Træk eller bær ikke apparatet i strømledningen. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i stikket i stedet for i ledningen. Placer ikke strømledningen over skarpe kanter eller i nærheden af varme overflader. Brug ikke en forlængerledning.

Tilslut ikke apparatet, eller betjen ikke apparatet med våde hænder.

Nedsænk aldrig apparatet, ledningen, stikket eller hovedenheden i vand eller anden væske.

Risiko for brand! Fødevarer kan brænde, så brug ikke apparatet i nærheden af eller under brændbar materiale, såsom gardiner.

Placer ikke apparatet mod væggen eller andre apparater. Hold mindst 10 cm fri luft på bagsiden og siderne af apparatet. Du må ikke placere noget oven på apparatet når det anvendes.

Advarsel Risiko for personskaade! forkert brug af apparatet kan potentielt føre til personskaade.

Vær opmærksom på rene

overflader, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer! Bemærk venligst oplysningerne om rengøring i vejledningen.

Brug ikke apparatet til andre formål end hvad der er beskrevet i denne brugervejledning.

Holderen, fritterkurven og tilbehøret indvendigt i apparatet bliver varm under brug. Vær forsigtig når du håndterer dem.

Påfyld ikke over den maksimale linje som er indikeret på fritterkurven. Undgå, at fødevarerne kommer i kontakt med varmeelementerne. For meget eller for store madvarer, papir-, karton-, plast- eller metalfoliepakker må ikke tilberedes, da det kan forårsage brandfare.

Brug den anbefalede tilberedningstid for fødevarer, da en for lang tilberedningstid kan få fødevarerne til at brænde på.

Tilslut kun apparatet til en vægkontakt med jordforbindelse. Sørg altid for, at stikket er indsat korrekt i vægkontakten.

Brug kun på bordplade. Placer ikke apparatet nær kanten af en bordplade.

Betjen ikke apparatet på en skrå overflade, og flyt det ikke, mens det er i brug.

Betjen ikke apparatet uden fritterkurven er monterede.

Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens den er i brug. Vær særlig forsigtig, når du bruger et apparat med varm olie eller andre varme væsker.

Lad altid apparatet køle ned før rengøring eller anden vedligeholdelse.

Rengør jævnligt fritterkurven, da rester som er efterladt ellers kan ryge eller brænde.

Træk stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring af apparatet eller enhver form for vedligeholdelse.

Lad være med at fortsætte at bruge støvsugeren, hvis den ser ud til at være defekt.

Haier SERVICE: For at sikre løbende sikker og effektiv drift af dette apparat anbefaler vi, at eftersyn eller reparationer udelukkende udføres af en autoriseret Haier-servicetekniker.



Overfladerne kan blive varme under brug. Rør dem ikke.

Miljøet



Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. For mere detaljeret information om behandling, genopretning og genbrug af dette produkt, henvend dig da til den lokale kommune, til dit affaldsselskab eller den forretning, hvor du købte produktet.

C E Dette apparat overholder bestemmelserne i EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli,16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EU's Nye ErP-Forordning (EU) 2023/826	
Strømforbrug I Slukket Tilstand	Ikke Relevant
Strømforbrug I Dvale Tilstand	0.5W
Strømforbrug I Dvale Tilstand Med Informationsskærm	Ikke Relevant
Strømforbrug I Netværksdvale Tilstand	Ikke Relevant
Den Nødvendige Tid At Gå Ind Slukket Tilstand/Dvale Tilstand/ Dvale Tilstand Med Informationsskærm / Netværksdvale Tilstand	3min

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Apparatet er kun beregnet for husholdnings- og inndørsbruk som beskrevet i denne brukerveiledningen. Sørg for at denne veiledningene er forstått fullstendig før du bruker apparatet.

ADVARSEL: For å unngå kvelningsfare for små barn, kast all emballasje umiddelbart etter at du har tatt ut produktet.

Det kan finnes innpakkingspapir for tilbehør inne i apparatet, avhengig av modellen du har kjøpt. Fjern all innpakning før du tar apparatet i bruk for å unngå brannfare.

Apparatet kan brukes av barn fra 8 år, og av personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.

Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

Bruken av apparatet må opphøre umiddelbart dersom

strømledningen er skadet. For å unngå sikkerhetsfarer, må en autorisert Haier-tekniker skifte ut strømledningen.

Bruk kun tilbehør, forbruksvarer eller reservedeler som anbefales eller leveres av Haier. Bruk av tilbehør eller deler som ikke anbefales av Haier kan forårsake skader.

Bruk kun apparatet i samsvar med strømspesifikasjonene på typeskiltet.

ADVARSEL: Fare for brenneskader! Berør aldri innsiden av apparatet mens det er i bruk eller etter bruk. Varmeelementet er utsatt for restvarme etter bruk. Bruk alltid håndtaket for å bære stekekurven.

Ikke blokker ventilåpningene. Varm damp slippes ut gjennom luftventilene. Hold hendene og ansiktet unna den varme dampen og åpningene. Vær også forsiktig med varm damp og luft når du fjerner stekekurven fra apparatet.

Apparatet skal ikke brukes ved hjelp av en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.

Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet for å forhindre elektrisk støt.

Ikke trekk i eller bær apparatet med strømledningen. Trekk alltid apparatet ut av stikkontakten ved å trekke i støpselet i stedet for i ledningen. Ikke plasser strømledningen over skarpe kanter eller nær varme overflater. Ikke bruk forlengelsesledning.

Ikke koble til apparatet eller bruk det med våte hender.

Senk aldri apparatet, strømledningen, støpselet eller hovedenheten ned i vann eller annen væske.

Fare for brann! Ikke bruk apparatet i nærheten av eller under brennbart materiale som f.eks gardiner, fordi maten kan begynne å brenne.

Ikke plasser apparatet inntil vegg eller andre apparater. Sørg for minst 10 cm fri avstand fra apparatets bakside og sider. Ikke plasser noe oppå apparatet mens det er i bruk.

ADVARSEL: Fare for skade! Feil bruk av apparatet kan potensielt føre til skade.

Vær oppmerksom på å rengjøre overflater som er beregnet på å komme i kontakt med mat! Vær oppmerksom på informasjonen om rengjøring i instruksjonene.

Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det

som beskrives i denne brukerveiledningen.

Pannen, stekekurven og tilbehør inni apparatet blir varmt når det er i bruk. Vær forsiktig når du håndterer det.

Ikke fyll over streken som indikerer maksimum på stekekurven. Unngå at mat kommer i kontakt med varmeelementer. Ikke sett inn for mange eller for store matvarer, og heller ikke papir-, papp-, plast eller metallfoliepakninger, siden dette kan være brannfarlig.

Bruk anbefalt tilberedningstid for mat, siden for lenge tilberedningstid kan føre til at maten brennes.

Koble apparatet kun til jordet stikkontakt. Sørg alltid for at støpselet sitter godt fast i stikkontakten.

Skal kun brukes på en benkeplate. Apparatet må ikke plasseres nær kanten av en benkeplate.

Apparatet skal ikke brukes på en skrå overflate. Flytt ikke apparatet under drift.

Apparatet skal ikke brukes uten at stekekurven er satt inn.

Ikke la apparatet være i drift uten tilsyn. Bruk ekstremt forsiktighet når du bruker et apparat som inneholder varm

olje eller annen varm væske.

La apparatet avkjøles før rengjøring eller alle typer vedlikehold.

Rengjør stekekurven regelmessig for å unngå at rester som sitter fast begynner å røyke eller brenne.

Trekk ut støpselet etter bruk og før rengjøring av apparatet eller ethvert vedlikehold.

All bruk av apparatet må opphøre hvis det viser tegn på feilfunksjon.

Haier-TJENESTE: For å sikre at apparatet fortsetter å fungerer på en trygg og effektiv måte, anbefaler vi at tjenester eller reparasjoner kun utføres av autoriserte Haier-teknikere.



Overflatene kan bli varme under bruk. Ikke berør.

Miljøet



Dette symbolet på dette apparatet indikerer at det ikke kan betraktes som husholdningsavfall. Ved avhending må apparatet overleveres til en egnet

miljøstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Håndtering må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. Du kan få mer informasjon om avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulering av dette apparatet ved å ta kontakt med dine lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte apparatet.



Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EUs Nye ErP Forordning(EU) 2023/826

Strømforbruk i Av-modus	Ikke gjeldende
Strømforbruk i Standby-modus	0.5W
Strømforbruk i Standby-modus m/informasjonsvisning	Ikke gjeldende
Strømforbruk i nettverkstilkoblet Standby-modus	Ikke gjeldende
Tid til Av-modus/Standby-modus/ Standby-modus m/informasjonsvisning/ Nettverkstilkoblet Standby-modus	3min

INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Denna apparat är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Se till att du har följt och läst anvisningarna noga innan du påbörjar att använda apparaten.

VARNING För att eliminera kvävningsrisk för små barn, kassera allt förpackningsmaterial omedelbart efter att produkten tagits ut.

En kartongförpackning med tillbehör kan förekomma inuti apparaten beroende på vilken modell du har köpt. Ta bort allt förpackningsmaterial innan apparaten används för att undvika brandrisk.

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert vis, och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.

Håll apparaten och dess nätsladd utom räckhåll för barn under 8 år.

Om nätsladden är skadad, sluta då omedelbart att använda apparaten. För att undvika en säkerhetsrisk, måste en auktoriserad Haier-tekniker byta nätsladden.

Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror eller reservdelar som rekommenderas eller levereras av Haier. Användning av tillbehör eller delar som inte rekommenderas av Haier kan leda till skador.

Använd endast apparaten i enlighet med effektspecifikationen på typskylten.

VARNING Risk för brännskador! Rör aldrig vid apparatens insida när den används eller efter användningen. Uppvärmningselementet är fortfarande varmt efter användning. Använd alltid handtaget för att lyfta stekekorgen.

Blockera inte ventilationsöppningarna. Het ånga släpps ut genom luftutloppen. Håll händer och ansikte på avstånd från het ånga och öppningar. Var även uppmärksam på het

ånga och luft när du tar bort stekekorgen från apparaten.

Använd inte apparaten med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Låt inte vatten eller annan vätska komma in i apparaten för att förebygga elektriska stötar.

Dra eller bär inte apparaten i nätsladden. Dra alltid ur apparaten från eluttaget genom att dra i kontakten i stället för i sladden. Placera inte nätsladden över vassa kanter eller nära heta ytor. Använd inte en förlängningssladd.

Anslut inte apparaten till uttaget och använd inte apparaten med våta händer.

Sänk aldrig ned apparaten, sladden, kontakten eller huvudenheten i vatten eller annan vätska.

Risk för brand! Maten kan bränna, använd därför inte apparaten i närheten av eller under brännbart material, såsom gardiner.

Placera inte apparaten mot en vägg eller andra apparater. Se till att det finns ett fritt område på minst 10 cm mot apparatens baksida och sidor. Placera ingenting ovanpå apparaten medan den används.

WARNING Risk för skada!
Missbruk av apparaten kan

potentiellt leda till skador.

Var uppmärksam på att rengöra ytor som är avsedda att komma i kontakt med mat! Var uppmärksam på informationen om rengöring i instruktionerna.

Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.

Kärlet, stekekorgen och tillbehören inuti apparaten blir heta under användningen. Var försiktig när du hanterar dem.

Fyll inte på stekekorgen över den maximala linjen. Förhindra att mat kommer i kontakt med värmeelementen. Överdrivna eller för stora matlaster, papper, kartong, plast eller metallfolieförpackningar som kan orsaka brandrisk får inte stoppas in i apparaten.

Använd de rekommenderade tillagningstiderna för maten. För Längre tillagningstid kan leda till att maten bränner.

Anslut apparaten endast till ett jordat vägguttag. Säkerställ alltid att kontakten har satts in korrekt i vägguttaget.

Använd endast på bänkskivan. Placera inte apparaten nära bänkskivans kant.

Använd inte apparaten på en lutande yta. Flytta inte apparaten när den är i bruk.

Använd inte apparaten utan att stekekorgen har satts in.

Lämna inte apparaten utan uppsikt när den används. Använd extremt försiktighet när du använder en apparat som innehåller het olja eller annan het vätska.

Låt apparaten svalna före rengöring eller alla underhåll.

Rengör stekekorgen regelbundet annars kan rester som har fastnat på den bilda rök eller börja bränna.

Koppla ur från vägguttaget efter användning och före rengöring av apparaten eller någon underhållsuppgift.

Fortsätt inte att använda apparaten om den verkar defekt.

Haier-TJÄNST: För att säkerställa en fortsatt säker och effektiv drift av denna apparat rekommenderar vi att tjänst eller reparationer endast utförs av en auktoriserad Haier-tekniker.



Ytorna kan bli heta under användningen. Rör inte vid dem.

Miljön



Denna symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Avfallshanteringen ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta dina lokala myndigheter, din hushålls- och avfallshanterings tjänst eller den butik där du köpte apparaten.



Denna apparat uppfyller EU-direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EU:s Nya ErP-Förordning (EU) 2023/826

Effektförbrukning i Avstängt läge	Ej Tillämpligt
Effektförbrukning i Viloläge	0,5W
Effektförbrukning i Viloläge m/informationsvisning	Ej Tillämpligt
Effektförbrukning i Nättnöjningsansluten viloläge	Ej Tillämpligt
Tid till Avstängt läge/ Viloläge/Viloläge m/informationsvisning/ Nättnöjningsansluten viloläge	3min

OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön sisätiloissa käyttöohjeen mukaisesti. Ennen laitteen käyttöä, lue tämä ohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön täysin.

Varoitus Pienten lasten tukehtumisvaaran välttämiseksi hävitä kaikki pakkausmateriaalit välittömästi purkamisen jälkeen.

Ostamastasi mallista riippuen laitteen sisällä voi olla lisävarusteiden paperipakkaus. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöönottoa tulipalovaaran välttämiseksi.

Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai jotka eivät ole riittävän kokeneita tai tietoisia, mutta vain silloin, kun heitä valvotaan tai heille annetaan turvallisuusohjeet, ja he ymmärtävät mahdolliset riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Yli 8-vuotiaat lapset voivat tehdä näitä toimenpiteitä vain aikuisen valvonnan alaisina.

Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Turvallisuussyistä virtajohdon vaihtaa saa ainoastaan Haierin valtuuttama huoltoteknikko.

Käytä ainoastaan Haierin suosittelemia tai toimittamia lisävarusteita, kulutustarvikkeita tai varaosia. Muiden valmistajien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Käytä laitetta aina tyyppikilvessä ilmoitettujen teho- ja jännitevaatimusten mukaisesti.

Varoitus Polttumisvaara!

Älä koske laitteen sisäosiin sen käynnissä ollessa tai käytön jälkeen.

Lämmityselementit säilyttävät lämpöä käytön jälkeen.

Käytä aina friteerauskori kahvoista kiinni pitäen.

Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja. Kuumaa höyryä poistuu ilmanvaihtoaukoista - pidä kädet ja kasvot erossa höyrystä ja aukoista. Ole varovainen kuumaa höyryä ja ilmaa kohtaan myös friteerauskori poistamisen yhteydessä.

Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kautta.

Sähköiskun välttämiseksi
älä päästä vettä tai muita
nesteitä laitteen sisäosiin.

Älä raahaa tai siirrä laitetta
virtajohdosta. Irrota pistoke
aina ottamalla siitä kiinni, älä
vedä johtoa. Varmista, että
virtajohto ei kosketa teräviä
reunoja tai kuumia pintoja.
Jatkojohdon käyttö on kielletty.

Älä kytke laitetta verkkovirtaan
tai käytä sitä märin käsin.

Laitetta, virtajohtoa,
pistoketta tai pääyksikköä ei
saa koskaan upottaa veteen
tai muuhun nesteeseen.

Tulipalovaara! Ruoka voi
syttyä palamaan, joten
älä käytä laitetta palavien
materiaalien (kuten verhojen)
läheisyydessä tai alla.

Älä aseta laitetta seinää tai
muuta laitteita vasten. Jätä
laitteen taka- ja sivupuolille
vähintään 10 cm tilaa.
Älä aseta mitään laitteen
päälle käytön aikana.

Varoitus Loukkaantumisvaara!
Virheellinen käyttö voi
johtaa vammoihin.

Erityistä huomiota vaativat
ruoan kanssa kosketuksissa
olevat pinnat. Katso
puhdistusohjeet käyttöohjeesta.

Laitetta saa käyttää vain
tässä käyttöohjeessa
määritellyyn tarkoitukseen.

Käytön aikana friteerauskori,
paistopelti ja lisävarusteet
kuumenevat. Käsittele
niitä varovasti.

Älä täytä friteerauskori yli
merkityn maksimirajan.
Varmista, että ruoka ei
kosketa lämmityselementtejä.
Älä laita laitteeseen liian
suuria ruokamääriä tai
suurikokoisia elintarvikkeita,
etkä paperi-, pahvi-, muovi-
tai foliopakkauksia, koska ne
voivat aiheuttaa tulipalon.

Noudata suositeltuja
kypsennysaikoja. Liian
pitkä kypsennysaika
voi polttaa ruoan.

Kytke laite ainoastaan
maadoitettuun
seinäpistorasiaan. Varmista
aina, että pistoke on
kunnolla kiinni pistorasiassa
ennen käyttöä.

Laitetta saa käyttää vain
työtasolla. Älä aseta laitetta
työtason reunan lähelle.

Älä käytä laitetta epätasaisella
pinnalla. Älä siirrä laitetta
käytön aikana.

Erityisvaroitus: Laitteen
käyttö ilman asennettua
friteerauskoria on kielletty.

Älä jätä laitetta valvomatta
käytön aikana. Ole erityisen
varovainen, kun laite
sisältää kuumaa öljyä tai

muuta kuumaa nestettä.

Anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta tai huoltoa.

Puhdista friteerauskorja säännöllisesti, muuten jäämät voivat aiheuttaa savun tai palamisen.

Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.

Jos laite ei toimi kunnolla, lopeta käyttö välittömästi.

Haier-HUOLTO: Laitteen turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi kaikki huollot ja korjaukset tulee teettää Haierin valtuuttamilla huoltoteknikkoilla.



Nämä pinnat kuumenevat käytön aikana. Älä koske niihin.

Ympäristö



Tämän laitteen symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteen hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen käsitlemisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteen jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit laitteen.



Tämä laite on EU-direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2011/65/EU mukainen.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

EU:n uusi ErP-asetus (EU) 2023/826

Sammutetun tilan tehonkulutus	Ei sovellettavissa
Valmiustilan tehonkulutus	0,5W
Valmiustilan tehonkulutus tiedonäytöllä	Ei sovellettavissa
Verkkoyhteydellä varustetun valmiustilan tehonkulutus	Ei sovellettavissa
Siirtymisaika sammutettuun tilaan/valmiustilaan/tiedonäytöllä varustettuun valmiustilaan/verkkovalmiustilaan	3 min

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Этот прибор предназначен для использования только в домашних условиях и в помещении, как описано в данном руководстве пользователя. Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете настоящую инструкцию.

Предупреждение Во избежание опасности удушья маленьких детей, выбрасывайте все упаковочные материалы сразу же после распаковки прибора.

В зависимости от приобретенной вами модели внутри оборудования может находиться бумажная упаковка с аксессуарами. Перед использованием необходимо снять всю упаковку во избежание возгорания.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора

лицом, отвечающим за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. Дети до 8 лет не должны заниматься очисткой и техническим обслуживанием прибора.

Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Если провод питания поврежден, немедленно отключите прибор. Во избежание угрозы безопасности замену провода питания должен проводить только мастер авторизованной сервисной службы Haier.

Используйте только те насадки, расходные материалы или запасные части, которые рекомендует или поставляет Haier. Использование аксессуаров или насадок, не рекомендуемых компанией Haier, может привести к травмам.

Используйте прибор только в соответствии с мощностью, указанной на табличке с техническими характеристиками.

Предупреждение
Опасность ожога! Никогда

не прикасайтесь к внутренней части прибора во время и после окончания его использования.

Нагревательный элемент остается горячим после использования. Всегда используйте ручку для переноски корзины.

Не засоряйте вентиляционные отверстия. Высокотемпературный пар выпускается через отверстия для выпуска воздуха. Держите руки и лицо подальше от высокотемпературного пара и вентиляционных отверстий. Также будьте осторожны с высокотемпературным паром и горячим воздухом при извлечении корзины из прибора.

Не включайте прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь прибора во избежание поражения электрическим током.

Не тяните и не переносите, держа прибор за шнур питания. Всегда отключайте прибор от розетки, потянув за вилку, а не за шнур. Не кладите шнур питания на острые края или вблизи горячих поверхностей. Не

используйте удлинитель.

Не подключайте прибор к розетке и не работайте с ним мокрыми руками.

Никогда не погружайте прибор, шнур, вилку или основной блок в воду или другую жидкость.

Предупреждение о пожароопасности!

Еда может загореться, поэтому не используйте прибор рядом с горючими материалами, такими как занавески, или под ними.

Не размещайте прибор близко к стене или другим приборам. От задней части прибора и с других сторон должно быть свободное пространство не менее 10 см. Не ставьте ничего на прибор во время использования.

Предупреждение Опасность травмы! Неправильное пользование прибором может привести к травме.

Обязательно очищайте поверхности, которые контактируют с продуктами питания! Информация об очистке приводится в инструкциях.

Не используйте прибор для каких-либо иных целей, кроме описанных в данной инструкции пользователя.

Кастрюля, корзина и аксессуары внутри прибора нагреваются во время использования. Обращайтесь с ними осторожно.

Не загружайте прибор выше максимального уровня, указанного на корзине. Не допускайте контакта пищи с нагревательными элементами. Запрещается подвергать тепловой обработке слишком большие или негабаритные продукты, упаковку из бумаги, картона, пластика или металлической фольги, поскольку это может привести к опасности возгорания.

Пожалуйста, готовьте блюда в соответствии с рекомендованным временем. Чрезмерное приготовление может привести к пригоранию продуктов.

Каждый раз, когда вы используете его, убедитесь, что вилка сетевого шнура полностью вставлена в настенную розетку.

Используйте прибор только на рабочем столе. Не ставьте прибор близко к краю рабочего стола.

Не используйте прибор на наклонную поверхность и не двигайте его в процессе работы.

Особое примечание: Не

используйте прибор без корзины.

Не оставляйте прибор без присмотра при использовании. Соблюдайте особую осторожность при использовании прибора, когда в нем находится горячее масло или другая горячая жидкость.

Дайте прибору остыть перед очисткой или любым обслуживанием.

Регулярно очищайте корзину, иначе прилипшие к ней остатки могут задымиться или подгореть.

После использования и перед очисткой или техническим обслуживанием вынимайте вилку из розетки.

В случае неисправности не следует продолжать пользоваться прибором.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для гарантии безопасной и надежной работы данного прибора мы рекомендуем приглашать авторизованных инженеров сервисной службы Haier для выполнения технического обслуживания и ремонта.



Эти поверхности подвержены нагреванию во время использования. Не прикасайся.

Окружающая среда



Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдавать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрических и электронных частей. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. Для получения дополнительной информации об обработке, вторичном использовании данного прибора, пожалуйста, свяжитесь с муниципальным управлением вашего города, агентством по переработке бытовых отходов или магазином, в котором вы приобрели данный прибор.



Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Новая Версия Регламента ЕС ErP (EU) 2023/826

Потребление мощности в режиме Выключения	Неприменимо
Потребление мощности в режиме Ожидания	0.5 Вт
Потребление мощности в режиме Ожидания с информационным дисплеем	Неприменимо
Потребление мощности в режиме Ожидания сети	Неприменимо
Время, необходимое для перехода в режим Выключения/режим Ожидания/режим Ожидания с дисплеем/режим Ожидания сети	3 мин.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να εξαλείψετε τον κίνδυνο ασφυξίας για τα μικρά παιδιά, απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας αμέσως μετά την αφαίρεση του προϊόντος.

Το χαρτί της συσκευασίας του αξεσουάρ μπορεί να υπάρχει μέσα στη συσκευή ανάλογα με τα μοντέλα που αγοράσατε, αφαιρέστε όλη τη συσκευασία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους. Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο

καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Haier.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή διατίθενται από τη Haier. Η χρήση εξαρτημάτων ή παρελκόμενων που δεν συνιστώνται από τη Haier μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ισχύος στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος εγκαύματος! Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής κατά τη χρήση και μετά τη

λειτουργία. Το θερμαντικό στοιχείο παραμένει ζεστό για μικρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή για να μεταφέρετε το καλάθι.

Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Ο ζεστός ατμός απελευθερώνεται μέσω των εξόδων αέρα. Αποφεύγετε την επαφή των χεριών και του προσώπου σας μακριά από τον καυτό ατμό και τα ανοίγματα. Προσέχετε επίσης τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το καλάθι από τη συσκευή.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Μην αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φισ αντί για το καλώδιο. Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε αιχμηρές άκρες ή ζεστές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.

Μη συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή,

το βύσμα, την πρίζα ή την κύρια μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό.

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Το φαγητό μπορεί να καεί, επομένως μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στον τοίχο ή πάνω σε άλλες συσκευές. Διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά της συσκευής. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή ενώ την χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού! Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Προσοχή σε καθαρές επιφάνειες που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα! Σημειώστε τις πληροφορίες για τον καθαρισμό στις οδηγίες.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης.

Το τηγάνι, το καλάθι και τα αξεσουάρ μέσα στη συσκευή ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Να είστε προσεκτικοί όταν τα χειρίζεστε.

Μην γεμίζετε υπερβολικά πάνω από τη μέγιστη γραμμή που υποδεικνύεται στο καλάθι.

Αποτρέψτε την επαφή των τροφίμων με θερμαντικά στοιχεία. Δεν πρέπει να μαγειρεύονται υπερβολικά μεγάλες ή μεγάλου μεγέθους συσκευασίες τροφίμων, από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό ή συσκευασίες με μεταλλικά φύλλα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Χρησιμοποιήστε τον συνιστώμενο χρόνο ψησίματος για το φαγητό, ο υπερβολικός χρόνος ψησίματος μπορεί να προκαλέσει κάψιμο του φαγητού.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα τοίχου. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα τοίχου.

Χρησιμοποιήστε μόνο στον πάγκο εργασίας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στην άκρη ενός πάγκου εργασίας.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε κεκλιμένη επιφάνεια και μη μετακινήστε την όταν λειτουργεί.

Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το τοποθετημένο καλάθι.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό

λάδι ή άλλο ζεστό υγρό.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν καθαρίσετε ή πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.

Καθαρίζετε τακτικά το καλάθι, διαφορετικά τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει σε αυτό μπορεί να καπνίσουν ή να καούν.

Αποσυνδέστε από την πρίζα μετά τη χρήση, πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

Εάν η συσκευή εμφανίσει κάποια βλάβη μην συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Haier:

Για να εξασφαλιστεί σε μόνιμη βάση η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία της παρούσας συσκευής συνιστούμε κάθε συντήρηση ή επισκευή να πραγματοποιείται αποκλειστικά από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Haier.



Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε.

Περιβάλλον



Το σύμβολο πάνω σε αυτή τη συσκευή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κοινό οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την κατά τόπους αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/EE, 2014/30/EE και 2011/65/EE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Ο Νέος Κανονισμός ErP (EE) 2023/826

Κατανάλωση Σε Λειτουργία Απενεργοποίησης	Δεν Εφαρμόζεται
Κατανάλωση Σε Λειτουργία Αναμονής	0.5W
Κατανάλωση Σε Λειτουργία Αναμονής Με Οθόνη	Δεν Εφαρμόζεται
Κατανάλωση Σε Λειτουργία Δικτυακής Αναμονής	Δεν Εφαρμόζεται
Χρόνος Εισόδου Σε Λειτουργία Απενεργοποίησης / Αναμονής / Αναμονής Με Οθόνη / Δικτυακής Αναμονής	3min

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania odkurzacza.

OSTRZEŻENIE Aby wyeliminować ryzyko uduszenia się małych dzieci, wszystkie materiały z opakowania należy wyrzucić natychmiast po rozpakowaniu produktu.

Papierowe opakowanie na akcesoria może znajdować się wewnątrz urządzenia, w zależności od zakupionego modelu. Należy usunąć wszystkie opakowania przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, aby uniknąć ryzyka pożaru.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom w wieku poniżej 8 roku życia nie wolno czyścić ani konserwować

urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie oraz jego przewód zasilający powinny być poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego Haier.

Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę Haier. Korzystanie z akcesoriów lub końcówek, które nie zostały zalecone przez firmę Haier może spowodować obrażenia.

Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie ze specyfikacjami zasilania określonymi na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE Ryzyko oparzenia! Nigdy nie dotykać wnętrza urządzenia podczas jego użytkowania i po zakończeniu pracy. Grzałka może pozostawać gorąca nawet po zakończeniu grzania. Zawsze należy korzystać z uchwytu podczas wkładania

i wyjmowania kosza.

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Gorąca para jest uwalniana przez wyloty powietrza. Ręce i twarz muszą znajdować się z dala od gorącej pary i otworów. Należy również uważać na gorącą parę i powietrze podczas wyjmowania kosza z urządzenia.

Nie obsługiwać urządzenia za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Nie dopuszczać do przedostania się wody lub innego płynu do urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem.

Nie ciągnąć i nie przenosić urządzenia za przewód zasilający. Podczas wyjmowania wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nigdy za sam przewód. Nie kłaść przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i w pobliżu gorących powierzchni. Nie stosować przedłużaczy.

Nie podłączać urządzenia ani obsługiwać go mokrymi rękami.

Nie zanurzać urządzenia, przewodu, wtyczki lub jednostki głównej w wodzie lub innej cieczy.

Ryzyko pożaru! Ponieważ żywność może się przypalić, nie

należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. firan.

Nie umieszczać urządzenia przy ścianie lub innych urządzeniach. Z tyłu i po bokach urządzenia należy zachować wolną przestrzeń wynoszącą co najmniej 10 cm. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu podczas jego użytkowania.

OSTRZEŻENIE Uwaga!

Ryzyko obrażeń.

Nieprawidłowe stosowanie urządzenia może skutkować obrażeniami cielesnymi.

Pamiętać, aby czyścić powierzchnie mające styczność z żywnością! Zapoznać się z informacjami na temat czyszczenia podanymi w instrukcji.

Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

Kosz, tacka i akcesoria wewnątrz urządzenia nagrzewają się podczas użytkowania. Podczas ich wyjmowania należy zachować ostrożność.

Nie należy przekraczać maksymalnej linii napełnienia zaznaczonej na koszu. Należy unikać kontaktu żywności z elementami grzejnymi.

Nie należy przyrządzać zbyt dużej ilości lub zbyt dużych kawałków żywności ani używać papierowych, tekturowych, plastikowych czy aluminiowych opakowań - grozi to pożarem.

Należy stosować zalecany czas przyrządzania żywności; zbyt długi czas przyrządzania może doprowadzić do przypalenia żywności.

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka ściennego. Należy każdorazowo upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego.

Urządzenie umieszczać i używać wyłącznie na blatach roboczych. Nie stawiać urządzenia w pobliżu krawędzi blatu roboczego.

Nie należy używać urządzenia na pochyłej powierzchni ani go przemieszczać podczas działania.

Nie należy używać urządzenia bez zamontowanego kosza.

Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas działania. Podczas korzystania z urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny należy zachować szczególną ostrożność.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji

należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

Należy regularnie czyścić pozostałości jedzenia mogą się przypalać lub dymić.

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia, a także przed przystąpieniem do czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Nie kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia.

SERWIS FIRMY Haier: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie urządzenia, zalecamy, aby wszelkie naprawy były wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis firmy Haier.



Powierzchnie mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas działania urządzenia. Nie dotykać.

Ochrona środowiska



Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad z gospodarstwa domowego.

Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2011/65/WE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Nowe Rozporządzenie ErP UE 2023/826

Pobór Mocy W Trybie Wyłączonym	Nie Dotyczy
Pobór Mocy W Trybie Czuwania	0.5W
Pobór Mocy W Trybie Czuwania Z Wyświetlaczem	Nie Dotyczy
Pobór Mocy W Trybie Czuwania Sieciowego	Nie Dotyczy
Czas Przejścia W Tryb Wyłączony / Czuwania / Czuwania Z Wyświetlaczem / Czuwania Sieciowego	3min

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí a interiérové použití, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Než začnete spotřebič používat, prosím přečtěte a plně porozumějte obsahu této příručky.

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili nebezpečí dusení malých dětí, okamžitě po otevření odstraňte všechny obalové materiály.

Podle zakoupeného modelu může být uvnitř spotřebiče papírové balení příslušenství. Před použitím odstraňte veškerý obalový materiál, aby se zabránilo riziku požáru.

Tento produkt je určen pro děti ve věku 8 let a starší a uživatele s fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními poruchami nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, za předpokladu, že jsou při použití náležitě chráněni nebo bezpečnostně vedeni a chápou potenciální rizika. Děti nesmí hrát s tímto zařízením. Děti mladší 8 let nesmí provádět úklid a údržbu a děti ve věku 8 let a starší musí být pod dohledem dospělé osoby.

Umístěte zařízení a napájecí kabel na místě nedostupném dětem do 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte používat tento produkt. Aby se zabránilo bezpečnostním rizikům, musí být napájecí kabel vyměněn autorizovaným servisním inženýrem společnosti Haier.

Používejte pouze příslušenství, spotřební materiál nebo náhradní díly doporučené nebo nabízené společností Haier. Použití příslušenství nebo příslušenství, které není doporučeno společností Haier, může způsobit poškození.

Spotřebič používejte pouze v souladu s technickými údaji o výkonu uvedenými na výrobním štítku.

UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení! Nedotýkejte se vnitřních součástí během provozu zařízení a po jeho zastavení. Vyhřovací prvky zůstávají tepelné i po použití. Prosím, ujistěte se, že použijte rukojet k odstranění smaženého koše.

Neublížte žádné větrání. Vysokoteplotová pára bude vylučována východem. Držte ruce a obličej daleko od vysokoteplotové páry a větrání. Při odstranění smaženého koše ze spotřebiče dávejte

také pozor na horkou páru a horký vzduch.

Neprovozujte spotřebič s použitím externího časového spínače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Nepouštějte do spotřebiče vodu ani jinou tekutinu, zabráníte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nepřenášejte ani netahejte spotřebič za přívodní kabel.

Vždy odpojujte spotřebič ze zásuvky vytažením zástrčky, nikoli kabelu.

Napájecí kabel se nesmí dotýkat ostrých okrajů nebo povrchů s vysokou teplotou a použití prodlužovacích kabelů je zakázáno.

Máte-li mokré ruce nezapojujte spotřebič do sítě ani jej nepoužívejte.

Nikdy neponořujte spotřebič a jeho hlavní jednotku, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Upozornění na nebezpečí požáru! Potraviny mohou hořet, takže nepoužívejte spotřebič v blízkosti nebo pod hořlavými materiály, jako jsou například záclony, hrozí nebezpečí požáru.

Je zakázáno umístit spotřebič na stěnách nebo jiných elektrických zařízeních.

Zadní část zařízení a obě strany musí mít alespoň 10 cm mezery. Během použití neukládejte žádné předměty na vrchol zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Riziko zranění! Nesprávné použití může způsobit zranění.

Zvláštní pozornost věnujte čištění povrchů v kontaktu s potravinami. Metody čištění naleznete prosím v příručce.

Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Během použití se smažený koš, talíř a příslušenství v panci budou teplé. Při odstranění pečlivě postupujte.

Nenechávejte jídlo překročit maximální kapacitu uvedenou v smaženém koši. Ujistěte se, že se potraviny nedotknou topných prvků. Je zakázáno vařit potraviny s nadměrným nebo nadměrným objemem a jakékoli obalové materiály z papíru, lepenky, plastu nebo kovové fólie, které by jinak mohly způsobit nebezpečí požáru.

Dodržujte doporučenou dobu vaření potravin, příliš dlouhá doba vaření by mohla způsobit spálení potravin.

Spotřebič zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.

Při každém použití se ujistěte,

že je zásuvka napájení plně zapojena do zásuvky na stěnu.

Používejte pouze na stabilní pracovní desce. Neumísťujte spotřebič blízko okraje pracovní desky.

Spotřebič nepoužívejte na šikmém povrchu a během provozu s ním nepohybujte.

Zvláštní upozornění:
Spotřebič nepoužívejte bez nainstalovaného smaženého koše.

Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru. Při používání spotřebiče s horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami buďte zvláště opatrní.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou nechte spotřebič vychladnout.

Pravidelně čistěte smažený koš, nalepené zbytky potravin by mohly způsobit kouření ze spotřebiče nebo pálení.

Po použití a před čištěním spotřebiče nebo jakoukoli údržbou jej odpojte ze zdroje napájení.

Nepoužívejte zařízení, v případě poruchy spotřebiče.

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO Haier: Pro zajištění vždy bezpečné a efektivní práce s přístrojem doporučujeme, aby jakékoliv servisní práce

nebo opravy prováděl pouze autorizovaný servisní pracovník společnosti Haier.



Povrch spotřebiče může být během používání horký. Nedotýkejte se ho.

Životní prostředí



Symbol na tomto zařízení označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Zařízení musí být předáno do příslušného sběrného místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními ekologickými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, novém použití a recyklaci tohoto zařízení, prosím, kontaktujte váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste jej zakoupili.

CE Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Nařízení Komise (EU) 2023/826

Spotřeba Energie Ve Vypnutém Stavů	N.A.
Spotřeba Energie V Pohotovostním Režimu	0.5W
Spotřeba Energie V Pohotovostním Režimu Se Zobrazením Informací	N.A.
Spotřeba Energie V Pohotovostním Režimu Při Připojení K Síti	N.A.
Doba Potřebná K Přechodu Do Vypnutého Stavů / Pohotovostního Režimu / Pohotovostního Režimu Se Zobrazením Informací / Pohotovostního Režimu Při Připojení K Síti	3min

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Tento prístroj je určený výhradne na domáce použitie v interiéri podľa pokynov v tejto príručke. Pred použitím dôkladne preštudujte a porozumte celému obsahu príručky.

VAROVANIE Okamžite zlikvidujte všetky obalové materiály po rozbalení, aby ste predišli riziku udusenía malých detí.

Podľa zakúpeného modelu môže vnútri prístroja byť papierové balenie príslušenstva. Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály, aby ste predišli požiaru.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im bolo poskytnuté poučenie o bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú vykonávať čistenie ani údržbu prístroja. Deti od 8 rokov môžu tieto činnosti vykonávať len pod dohľadom dospelých.

Umiestnite prístroj a napájací kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte prístroj používať. Kvôli bezpečnosti musí napájací kábel vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Haier.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné diely odporúčané alebo dodávané spoločnosťou Haier.

Použitie neodporúčaných príslušenstiev môže spôsobiť úraz. Prístroj používajte v súlade s elektrickými špecifikáciami na typovom štítku.

VAROVANIE Nebezpečenstvo popálenia! Počas prevádzky a po vypnutí prístroja sa nikdy nedotýkajte vnútorných častí. Ohrievacie články zostávajú po používaní horúce. Vždy používajte rukoväte na manipuláciu s kôš.

Nezakrývajte vetracie otvory. Z vetracích otvorov uniká horúca para. Uchováajte ruky a tvár mimo dosahu horúcej pary a vetracích otvorov. Pri vyberaní kôš z prístroja dávajte pozor aj na horúcu paru a vzduch.

Nepoužívajte spotrebič s napojením na externý časový spínač alebo na systém diaľkového ovládania.

Nenapúšťajte do spotrebiča vodu

ani inú kvapalinu, predídete tak úrazu elektrickým prúdom.

Net'ahajte ani neprenášajte spotrebič ťahaním za sieťový kábel. Vždy odpájajte spotrebič zo zásuvky vytiahnutím zástrčky, nie kábla. Sieťový kábel nepokladajte na ostré hrany ani do blízkosti horúcich povrchov. Nepoužívajte predlžovací kábel.

S mokrými rukami nezapájajte spotrebič do zásuvky, ani ho nepoužívajte .

Nikdy neponárajte spotrebič, sieťový kábel, zástrčku alebo hlavnú jednotku do vody alebo inej kvapaliny.

Riziko požiaru! Potraviny sa môžu spáliť, preto spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov ako sú napríklad záclony, alebo pod nimi, .

Spotrebič neumiestňujte k stene ani blízko iných spotrebičov. Nechajte voľný priestor najmenej 10 cm na zadnej časti a po stranách spotrebiča. Nepokladajte na spotrebič počas používania žiadne predmety.

UPOZORNENIE Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Nesprávne používanie spotrebiča môže spôsobiť úraz.

Dbajte na čistotu povrchov, ktoré sú určené na styk s potravinami! Zoznámte sa

prosím s pokynmi na čistenie uvedenými v návode.

Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než ako je popísané v tomto návode na použitie.

Panvica, kôš a príslušenstvo vo vnútri spotrebiča sa počas prevádzky zahrievajú. Bud'te opatrní pri manipulácii s nimi.

U potravín neprekračujte maximálnu výšku uvedenú v kôš. Zabráňte dotyku potravín s vykurovacími telesami. Nepripravujte nadmerné množstvo potravín alebo príliš veľké kusy jedál, papierové, kartónové, plastové obaly alebo alobal, v ktorých sú potraviny môžu spôsobiť riziko požiaru.

Dodržiavajte odporúčaný čas varenia, príliš dlhé varenie môže spôsobiť spálenie potravín. Pripojte spotrebič výhradne do uzemňovacej stiennej zásuvky.

Spotrebič pripájajte len do uzemnenej zásuvky. Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.

Používajte spotrebič len postavený na pracovnej ploche. Neumiestňujte spotrebič blízko okraja pracovnej dosky.

Nepracujte so spotrebičom na naklonenej ploche. Počas chodu spotrebičom nehýbte.

Nezapínajte spotrebič bez vloženého fritézneho kôš.

Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru. Buďte mimoriadne opatrní, ak spotrebič obsahuje horúci olej alebo inú horúcu kvapalinu.

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou nechajte spotrebič vychladnúť.

Pravidelne čistite kôš, inak by nalepené zvyšky mohli dymiť alebo by sa mohli spáliť.

Po použití a pred čistením spotrebiča a pred akoukoľvek údržbou ho odpojte zo sieťovej zásuvky.

Ak zistíte poruchu prístroja, okamžite prestaňte používať.

Haier SERVIS: Na zabezpečenie dlhodobej bezpečnosti a účinnosti prevádzky tohto spotrebiča odporúčame, aby všetky servisné úkony alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný technik spoločnosti Haier.



Tieto povrchy sa pri práci zahrievajú. Nedotýkajte sa ich!

Životné prostredie



Tento symbol na výrobku znamená: že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na

recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v

súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa obráťte na váš obecný úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili.

 Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EÚ 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Nariadenie EÚ 2023/826 (ErP)	
Spotreba Energie V Režime Vypnutia	Nepoužiteľné
Spotreba Energie V Pohotovostného Režimu	0.5W
Spotreba energie v pohotovostnom režime s informačným displejom	Nepoužiteľné
Spotreba Energie V Sieťovom Pohotovostného Režimu	Nepoužiteľné
Čas prechodu do režimu vypnutia / Pohotovostného Režimu / Pohotovostného Režimu S Displejom / Sieťového Pohotovostného Režimu	3min

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

Bu cihaz bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi yalnızca evsel ve kapalı mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.

UYARI Küçük çocuklar için boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak için, ürünü çıkardıktan sonra tüm ambalaj malzemelerini hemen atın.

Satın aldığınız modelinize göre cihazın içinde aksesuarlarla birlikte kağıt r malzemesi bulunabilir, yangın tehlikesini önlemek için cihazı kullanmadan önce tüm ambalajları çıkarın.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Güvenliğin riske atılmaması için, elektrik kablosu mutlaka yetkili Haier servis teknisyeni tarafından değiştirilmelidir.

Yalnızca Haier tarafından önerilen veya sağlanan aparatları, malzemeleri ve yedek parçaları kullanın. Haier tarafından önerilmeyen aksesuarlar veya aparatların kullanılması arızalanmalara neden olabilir.

Cihazı yalnızca anma değeri plakasındaki güç özelliklerine uygun olarak kullanın.

UYARI Yanık Riski! Cihaz çalışırken veya çalışmayı durdurduktan sonra, iç bileşenlere dokunmayınız. Isıtma elemanları kullanımdan sonra da sıcak kalabilir. Lütfen kızartma sepetini daima tutma sapından tutarak çıkarınız.

Lütfen herhangi bir havalandırma deliğini tıkamayın. Yüksek sıcaklıktaki buhar çıkış deliğinden dışarı atılır, bu nedenle ellerinizi ve yüzünüzü sıcak buhar ve havalandırma deliğinden uzak tutun.

Ayrıca, cihazdan kızartma sepetini çıkarırken sıcak buhar ve havaya karşı dikkatli olun.

Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.

Elektrik çarpmasını önlemek için cihaza su ya da başka bir sıvı girmesine izin vermeyin.

Cihazı elektrik kablosundan çekmeyin veya taşımayın.

Fişi takarken veya çıkarırken mutlaka fişten tutarak işlem yapın, asla kablodan çekmeyin.

Güç kablosu keskin kenarlara veya yüksek sıcaklıktaki yüzeylere temas etmemelidir ve uzatma kablosu kullanılması yasaktır.

Cihazı ıslak ellerinizle prize takmayın ya da çalıştırmayın.

Cihazı, güç kablosunu, fişi veya ana ünitesini suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.

Yangın riski uyarısı! Gıdalar yanabilir, bu nedenle cihazı perde gibi yanıcı maddelerin yakınında veya altında kullanmayın.

Cihazı duvara ya da başka cihazlara temas edecek şekilde yerleştirmeyin. Cihazın arkasında ve yan taraflarında en az 10 cm boş alan bırakın. Kullanımda olduğu sırada cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.

UYARI Yaralanma riski! Cihazın yanlış kullanımı potansiyel olarak yaralanmaya yol açabilir.

Gıda maddeleriyle temas etmek için tasarlanmış yüzeyleri temizlemeye dikkat edin!

Lütfen talimatlardaki temizlik bilgilerine dikkat edin.

Bu cihaz yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır, başka amaçlarla kullanılması yasaktır.

Kullanım sırasında fritöz içindeki kızartma sepeti yüksek sıcaklığa ulaşabilir; alırken ve yerleştirirken dikkatli olun.

Yiyeceklerin kızartma sepetinde belirtilen maksimum kapasite çizgisini aşmamasına dikkat edin.

Isıtma elemanları ile yiyeceklerin temas etmesini önleyin. Yangın riskine neden olabilecek aşırı veya çok büyük yiyecekler, kağıt, karton, plastik veya alüminyum folyo ambalajlar pişirilmemelidir.

Yiyecekler için önerilen pişirme süresine uyun; pişirme süresinin uzun tutulması, yiyeceklerin yanmasına neden olabilir.

Cihazı mutlaka topraklamalı bir duvar prizine bağlayarak kullanın.

Her kullanımda, fişin

prize tam olarak takılı olduğundan emin olun.

Bu ürün yalnızca mutfak tezgahı üzerinde kullanın. Cihazı birmutfak tezgahının kenarına yakın bir yere koymayın.

Cihazı eğimli bir yüzeyde çalıştırmayın ve çalışırken hareket ettirmeyin.

Özel Uyarı: Kızartma sepeti takılmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Kullanım sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın. Cihazı, sıcak yağ ya da başka bir sıcak sıvı içeren şekilde kullanırken ekstra dikkatli olun.

Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi öncesinde cihazın soğumasını bekleyin.

Kızartma sepeti düzenli olarak temizleyin; aksi takdirde, üzerine yapışan kalıntılar duman oluşumuna neden olabilir veya yanabilir.

Kullanımdan sonra ve cihazı temizlemeden veya herhangi bir bakım işleminden önce fişi prizden çekin.

Arızalı görünüyorsa cihazınızı kullanmaya devam etmeyin.

Haier TEKNİK SERVİSİ: Cihazın her zaman güvenli ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, her türlü bakım veya onarım işinin sadece yetkili

Haier servis teknisyenleri tarafından yapılmasını öneririz.



Yüzeyler kullanım sırasında ısınabilir. Bunlara dokunmayın.

Çevre



Bu ürün üzerindeki bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılamayacağını göstermektedir. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesini sağlamak

amacıyla, ürün yetkili bir elektrikli veya elektronik atık toplama noktasına teslim edilmelidir. Atıkların bertarafı, yürürlükteki çevre koruma düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu cihazın bertarafı, geri dönüşümü ve yeniden kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için bulunduğunuz şehirdeki belediye birimleriyle, evsel atık toplama hizmeti sağlayıcılarıyla veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçebilirsiniz.



Bu cihaz, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Direktifleri ile uyumludur.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Komisyon Tüzüğü (AB) 2023/826

Kapalı Mod Enerji Tüketimi	Uygulanamaz
Bekleme Modu Enerji Tüketimi	0.5W
Ekranlı Bekleme Modu Enerji Tüketimi	Uygulanamaz
Ağ Bekleme Modu Enerji Tüketimi	Uygulanamaz
Kapalı Mod/Bekleme Modu/ Ekranlı Bekleme Modu/Ağ Bekleme Moduna Geçiş Süresi	3min

1. تعليمات الاستخدام الآمن.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والداخلي فقط وفقاً لما هو موضح في دليل المستخدم المرفق. يُرجى التأكد من أنه قد تم استيعاب هذا الدليل قبل تشغيل الجهاز.

تحذير: للتخلص من خطر الاختناق للأطفال الصغار، تخلص من جميع مواد التغليف فور إزالة المنتج.

قد توجد عبوات ورقية لإلكسسوارات داخل الجهاز اعتماداً على الطراز الذي اشتريته، قم بإزالة جميع العبوات قبل استخدام الجهاز لتجنب خطر الحريق.

الأطفال عمر 8 سنوات فأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية أو الحسية أو العقلية أو من ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية يمكنهم استخدام هذا الجهاز إذا تم ذلك تحت إشراف أو بعد تلقي التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعاب المخاطر المصاحبة. يمنع لعب الأطفال بالجهاز. يحظر على الأطفال إجراء التنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ويخضعون للإشراف.

احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.

في حال تلف سلك الطاقة، توقف

فوراً عن استعمال الجهاز. لتجنب المخاطر الأمنية، يجب على مهندس خدمة من شركة هاير معتمد استبدال سلك الطاقة.

استخدم فقط الملحقات أو المواد الاستهلاكية أو قطع الغيار الموصى بها أو الموردة من قبل شركة هاير. قد يؤدي استخدام إكسسوارات أو ملحقات غير موصى بها من قبل شركة هاير إلى التعرض لإصابات.

استخدم الجهاز فقط وفقاً لمواصفات الطاقة الموجودة على لوحة البيانات.

تحذير: خطر الحروق! لا تلمس

الجزء الداخلي من الجهاز مطلقاً أثناء الاستخدام وبعد التشغيل. كما يتعرض عنصر التسخين للحرارة المتبقية بعد الاستخدام. يُرجى دائماً استخدام المقبض لحمل الدلو.

عدم سد أي فتحات تهوية. يتم إطلاق البخار الساخن من منافذ الهواء. احفظ يديك ووجهك بعيداً عن البخار الساخن والفتحات. احذر أيضاً من البخار الساخن والهواء عند إزالة الدلو من الجهاز.

لا تقم بتشغيل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

عدم السماح بدخول أي ماء أو سائل آخر إلى الجهاز لمنع الصدمة

التعامل معها.

لا تفرط في الملاء فوق الحد الأقصى المشار إليه في الدلو. منع الطعام من لمس عناصر التسخين. لا يجب طهي الطعام الزائد أو كبير الحجم أو الورق أو الورق المقوى أو البلاستيك أو عبوات ورق الألومنيوم التي قد تسبب خطر نشوب حريق.

استخدم وقت الطهي الموصى به للطعام ، فقد يؤدي وقت الطهي المفرط إلى احتراق الطعام.

يجب توصيل الجهاز بمقبس حائط مؤرض فقط. تأكد دائماً من توصيل القابس بمقبس الحائط بشكل صحيح. يجب الاستخدام على سطح العمل فقط. عدم وضع الجهاز بالقرب من حافة سطح العمل.

عدم تشغيل الجهاز على سطح مائل ولا تحريكه أثناء العمل.

عدم تشغيل الجهاز بدون تثبيت الدلو. عدم ترك الجهاز بدون مراقبة أثناء الاستخدام. توخى الحذر الشديد عند استخدام جهاز يحتوي على زيت ساخن أو سائل ساخن آخر.

دع الجهاز يبرد قبل التنظيف أو إجراء أي صيانة.

نظف الدلو بانتظام، وإلا فقد يتصاعد الدخان أو يحترق أي بقايا عالقة به.

فصل القابس من المقبس بعد الاستخدام وقبل تنظيف الجهاز أو أي مهمة صيانة.

لا تستمر في استخدام الجهاز إذا بدا أنه معطل.

الكهربائية.

عدم سحب أو حمل الجهاز من سلك الطاقة. فصل الجهاز دائماً عن المقبس عن طريق سحب القابس بدلاً من السلك. لا تضع سلك الطاقة فوق حواف حادة أو بالقرب من الأسطح الساخنة. عدم استخدام سلك تمديد. عدم توصيل الجهاز أو تشغيله بيدين مبلتين.

عدم غمر الجهاز أو السلك أو القوابس أو الوحدة الرئيسية في الماء أو أي سائل آخر.

تحذير: خطر الحريق! قد يحترق الطعام، لذلك لا تستخدم الجهاز بالقرب من أو تحته مواد قابلة للاشتعال، مثل الستائر.

لا تضع الجهاز على الحائط أو

بجوار أجهزة أخرى. حافظ على

مساحة خالية ال تقل عن 10 سم في

الخلف وعلى جانبي الجهاز. لا تضع أي شيء فوق الجهاز أثناء التشغيل.

تحذير: خطر الإصابة! قد يؤدي

سوء استخدام الجهاز إلى التعرض

لحدوث إصابة.

انتبه إلى تنظيف الأسطح المخصصة

للاتصال بالغذاء! يرجى الاطلاع

على معلومات التنظيف في كتيب

الإرشادات المرفق.

لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر

غير الموضح في دليل المستخدم هذا.

تصبح المقلاة والدلو والإكسسوارات

الموجودة داخل الجهاز ساخنة أثناء

الاستخدام. لذا ينبغي الحذر عند

خدمة Haier: من أجل ضمان الاستمرار في التشغيل الآمن والفعال لهذا الجهاز، نوصي بإجراء أي صيانة أو إصلاحات فقط من قبل مهندس خدمة معتمد من جانب شركة هاير.



EU 023/826 قيبوروالا حى اولدا	
لباق ريغ قيبطتل	قال غإل عضو يف ققاطلا كمالهتسا
طاو 0.5	عضو يف ققاطلا كمالهتسا دادعتسالا
لباق ريغ قيبطتل	عضو يف ققاطلا كمالهتسا تامول عم ضرر ع دادعتسالا
لباق ريغ قيبطتل	عضو يف ققاطلا كمالهتسا قكبشلاب لصتمل دادعتسالا
قئاقد 3	عضو يف لوخلل مزاللا نملزلا دادعتسالا / دادعتسالا / قال غإل لصتمل دادعتسالا / ضرر ع قكبشلاب

البيئة:

العلامة الموجودة على الجهاز تشير إلى أن هذا المنتج غير قابل لأن يتم التخلص منه مع النفايات المنزلية.  وعوضاً عن ذلك يجب أن يتم إرساله إلى نقطة التجميع الخاصة لإعادة تدوير الأدوات الكهربائية والأليكترونية. يجب التخلص من الجهاز طبقاً للأنظمة البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. للمزيد من المعلومات حول معالجة، وأستعادة، والتخلص من هذا الجهاز، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المحلية أو البائع الذي قمت بشراء الجهاز منه.

هذا الجهاز متوافق مع التوجيهات الأوروبية
EU/2014/35 و EU/2014/30 و
EU/2011/65



CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

Haier

Part No.86250225301/02