

PARNÍ ŽEHLIČKA

Návod k použití CZ

TDV-2006

Vážený uživateli, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití, dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení. Upozorněte všechny potenciální uživatele na tyto pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. Spotřebič vybalte a ponechte si po dobu záruky všechny obaly. **Sledujte obrázky v originálním návodu!**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, než začnete spotřebič používat.

Uschovejte tento návod.

Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá údajům na spotřebiči.

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití a podobné účely: kuchyně zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích, ubytování hostů v hotelech a motelech, domácnosti a penziony.

Používejte pouze podle pokynů v návodu.

Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani nádob s vodou.

Nevystavujte stříkající vodě.

Nepoužívejte s mokřima či vlhkýma rukama.

Pokud se spotřebič namočí, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.

Používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud byly poučeny a rozumějí rizikům.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru (výjimka: děti nad 8 let pod dohledem).

Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let, i během chladnutí.

Obaly (sáčky, karton, polystyren) udržujte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený.

Nepotápějte do vody ani jiných kapalin.

Nemývejte v myčce.

Neinstalujte v blízkosti horkých povrchů.

Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič spadl nebo je viditelně poškozený.

Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, servis nebo kvalifikovaná osoba.

Při čištění, údržbě nebo montáži příslušenství vždy odpojte ze sítě.

Používejte v suchém prostředí, ne venku za deště.

Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

Nepoužívejte jiný kabel než dodaný.

Nepřenášejte za kabel a dbejte, aby nebyl skřípnutý.

Kabel neomotávejte kolem spotřebiče a nelámejte ho.

Zabraňte kontaktu kabelu s horkými částmi.

Nechte spotřebič vychladnout před čištěním a uložením.

Nedotýkejte se horkých částí – hrozí popálení.

Dbejte, aby horké části nebyly v kontaktu s hořlavinami (záclony, látky).

Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.

Umísťujte na rovný a stabilní povrch.

Nezakrývejte a nic na spotřebič nepokládejte.

Pokud není používán, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při použití prodlužovačky vždy zcela odviňte kabel.

Používejte pouze prodlužovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).

Nesprávné použití může vést k poškození nebo zranění.

Nepoužívejte, pokud spotřebič spadl, teče z něj kapalina nebo je poškozený.

OBECNÉ INFORMACE

-  doporučení číst důležité informace v návodu.
-  výrobek nepatří do komunálního odpadu.
-  shoda s evropskými normami.
-  vhodné pro styk s potravinami.
-  omezení nebezpečných látek.
-  výrobek patří do tříděného odpadu.
-  upozornění na horké části přístroje.
-  shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU!

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ŽEHLIČKY

- Vždy umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
- Před naplněním vždy odpojte zařízení ze zásuvky.
- Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, když je připojeno k elektrické síti.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ.

- Během provozu může být povrch zařízení horký.
- Topné části zůstávají horké ještě dlouho po vypnutí přístroje.
- Symbol „Horký povrch“ upozorňuje, že stěny zařízení mohou být horké — je třeba zachovat opatrnost.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout před čištěním.
- Vnější povrch přístroje čistěte houbičkou nebo mírně vlhkým hadříkem.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody ani jiné tekutiny!
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnku ani ostré předměty.

Čištění filtru a nádržky na vodu

Čistěte filtr a nádržku každý měsíc nebo po spotřebování 20 litrů vody.

Poznámka: Toto období se může prodloužit nebo zkrátit podle skutečné spotřeby vody.

1. Odšroubujte víčko nádržky proti směru hodinových ručiček.
2. Vylijte zbytky vody z nádržky.

Pokyny k čištění

Pokud je parní přístroj často používán při vysokých teplotách, může se časem tvořit uhličitán vápenatý ve formě jemného prášku. Vodní kámen může způsobit ucpání potrubí a/nebo narušit správnou funkci topného tělesa, což snižuje účinnost zařízení.

Proto se doporučuje pravidelně čistit parní ohřívač a odstraňovat vodní kámen.

Pro průměrné používání půl hodiny denně:

1. V oblastech s měkkou vodou jednou za dva měsíce.
2. V oblastech se středně tvrdou vodou jednou za měsíc.
3. V oblastech s velmi tvrdou vodou dvakrát až třikrát měsíčně.

Postup čištění

1. Nalijte do nádržky směs půl vody a půl bílého octa.
2. Vložte nádržku do zařízení a nechte ho pracovat asi 10 minut.
3. Po 10 minutách provozu přístroj vypněte, odpojte od napájení a směs vylijte.
4. Naplňte nádržku čistou vodou, zvedněte zařízení a několikrát s ním zatřepejte, poté vodu vylijte.
5. Postup opakujte několikrát, dokud nezmizí zápach octa.

POPIS:

- A. Kartáč na žehlení
- B. Háček na ramínko
- C. Ramínko
- D. Kartáč se sponou na nohavice
- E. Parní hadice
- F. Opěrná trubka

- G. Klip na hliníkovou trubku
- H. Ochranná rukavice
- I. Vypínač On/Off
- J. Nádržka na vodu
- K. Hlavní tělo zařízení

Regulace výkonu:

Přístroj korektně sestavte podle obrázků v originálním návodu na str. 11, 12, 13.

Žehlení:

1. Postavte sestavený přístroj na rovnou a stabilní podlahu. Nastavte výšku a rozšíření ramínka podle potřeby a zavěste na něj oděv. Ujistěte se, že je v nádržce dostatek vody a že je správně usazena. Zapojte přístroj do zásuvky a zapněte vypínač. Nechte zařízení přehřát přibližně 45 sekund, než začne vycházet pára z žehlicí hlavičky.

Když se žehlicí kartáč třese nebo pohybuje ze strany na stranu, může se na rukojeti objevit kapka vody (nebezpečí opaření).

2. Začněte žehlením hlavní části oděvu. Jemně rukou přidržte spodní lem, aby bylo možné vyhladit zmačkané části, a proudem horké páry narovnejte vlákna (viz obrázek 2).

(Obrázek 1) (Obrázek 2) (Obrázek 3)

3. Jemně přitlačte kovovou plochu žehlicí hlavičky na oděv a pohybujte hlavičkou nahoru a dolů takovou rychlostí, aby pára rovnoměrně pronikala do vláken a zajistila tvarování teplem.
4. Po vyžehlení hlavní části pokračujte na specifické části od shora dolů. Při žehlení límce jej můžete celý přehnout dozadu, jednou rukou přidržet jeho konec a pohybovat žehlicí hlavičkou vodorovně. Dávejte pozor na horkou páru (viz obrázek 3).
5. Při žehlení rukávů je narovnejte a vedte žehlicí hlavičku podél rukávu (viz obrázek 4).
6. Při žehlení spodního lemu přidržte jednu stranu oděvu, podepřete lem prodlužovací tyčí a pohybujte žehlicí hlavičkou vodorovně (viz obrázek 5).
7. Po vyžehlení přední strany oděvu jej otočte a vyžehlete zadní stranu.
8. (Obrázek 4) (Obrázek 5)
9. Při žehlení límce použijte malý žehlicí nástavec, abyste docílili pevnějšího a ostřejšího tvaru límce (viz obrázek 6).
10. (Obrázek 6)

11. Žehlení puků u kalhot:

Vyjměte klip na puky kalhot, zasuněte kovové západky na spodní části žehlicí hlavičky do plastového slotu klipu, stiskněte páčku, abyste otevřeli spojení mezi klipem a hlavičkou, uchytte látku v místě puku a poté jemně pohybujte žehlicí hlavičkou nahoru a dolů, aby se puk vyrovnal. Demontáž proveďte opačným postupem.

12. Když se parní hadice ohne, může se ozývat chladivý (bublavý) zvuk.

Na parních otvorech se mohou objevit kapky vody a množství páry se může výrazně snížit. V tom případě zvedněte rukojeť na 2–3 sekundy — poté se vše vrátí do normálu.

Údržba výrobku

1. Doporučuje se používat čistou (filtrovanou) vodu, aby nedocházelo ke znečištění tkanin. Obsah minerálních látek se v různých zdrojích vody liší, takže při použití různých druhů vody může docházet k usazování vodního kamene v různé míře. To může způsobit snížení, přerušení nebo úplné zastavení tvorby páry. Čistá voda pomáhá zabránit znečištění oděvů.
2. Pro dlouhodobou správnou funkci je vhodné zařízení pravidelně čistit a udržovat. Doporučuje se provádět oba postupy společně:

Čištění nádržky na vodu

Dotčené části: nádržka a filtr nádržky

Frekvence čištění: každé 1 měsíce nebo po spotřebování 20 l vody (interval se může lišit podle kvality vody)

Postup:

1. Odšroubujte víčko nádržky proti směru hodinových ručiček.
2. Vylijte zbylou vodu z nádržky.

Čištění vnitřních částí ohřevu (odstranění vodního kamene)

Při dlouhodobém používání při vysoké teplotě se tvoří uhličitán vápenatý a soli, které mohou ucpat potrubí a zatěžovat topné těleso. Následkem je slabší tvorba páry nebo její úplné zastavení.

Pro správnou funkci se doporučuje pravidelné odvápnění:

Doporučené intervaly při průměrném použití 30 minut denně:

- Oblasti s měkkou vodou: jednou za 2–3 měsíce
- Oblasti s tvrdou vodou: jednou za 1–2 měsíce

Postup čištění:

1. Naplňte nádržku směsí bílého octa a vody v poměru 1:1.
2. Vložte nádržku do zařízení, zapojte přístroj a zapněte jej na cca 10 minut.
3. Po 10 minutách zařízení vypněte, odpojte ze zásuvky a směs vylijte.
4. Naplňte nádržku čistou vodou, zvedněte přístroj a několikrát jemně protřepejte, vodu vylijte.
5. Opakujte, dokud nezmizí usazeniny a zápach octa.

3. Skladování

- Skladujte na suchém, chladném a větraném místě, mimo dosah hořlavých a výbušných látek.
- Chraňte připojovací otvor — po vyjmutí žehlicí hlavice vraťte kryt zpět, aby se dovnitř nedostala vlhkost a prach.

Obecné pokyny

1. Doporučuje se používat čistou vodu.
Minerály ve vodě mohou vytvářet usazeniny, které snižují nebo zastavují tvorbu páry. Čistá voda pomáhá těmto potížím předcházet.

Uskladnění

- Ujistěte se, že je zařízení zcela vychladlé a suché.
- Vyprázdněte nádržku otočením přístroje vzhůru a jemným protřepáním.
- Neomotávejte kabel kolem zařízení — může dojít k jeho poškození.
- Zařízení ukládejte vždy ve svislé poloze.
- Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Spotřebič má 24měsíční záruku od data nákupu. K uplatnění je nutná faktura a záruční list. Skleněné a plastové díly nejsou kryty zárukou. Opořezatelné části a údržba jdou na náklady uživatele. Po zásahu neoprávněně

osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a specifikace jsou uvedené v originálním návodu.

UZEMNĚNÍ

Spotřebič má zástrčku se zemněním. Připojte do řádně uzemněné zásuvky. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při poruše neotvírejte kryt – obraťte se na servis. Spotřebič splňuje směrnice CE (EMC, LVD)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Je-li spotřebič nefunkční a rozhodnete se ho již neopravovat nebo dále používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci, která nezatěžuje a nepoškozuje životní prostředí. Baterie se likvidují odděleně. Přístroj odevzdejte na určená sběrná místa v místě vašeho bydliště. Zajistíte tím zdravé životní prostředí. Nikdy je nevyhazujte do směsného odpadu a do přírody!



PARNÁ ŽEHLIČKA

Návod na použitie SK

TDV-2006

Vážený používateľ, pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny a odporúčania. Upozornite všetkých potenciálnych používateľov na tieto pokyny.

Návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Spotrebič vybaľte a ponechajte všetky obaly. **Sledujte obrázky v originálnom návodu!**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie pred začatím používania spotrebiča.

Tento návod uschovajte.

Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá údajom na spotrebiči.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a podobné účely: kuchynky zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách, ubytovanie hostí v hoteloch a motelloch, domácnosti a penzióny.

Používajte len podľa pokynov v návode.

Nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani nádob s vodou.

Nevystavujte striekajúcej vode.

Nepoužívajte s mokrými alebo vlhkými rukami.

Ak sa spotrebič namočí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

Spotrebič používajte len na určený účel. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami, ak boli poučené a rozumejú rizikám.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru (výnimka: deti nad 8 rokov pod dohľadom).

Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, aj počas chladnutia.

Obaly (vrecká, kartón, polystyrén) uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený.

Neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Neumývajte v umývačke riadu.

Neinštalujte v blízkosti horúcich povrchov.

Nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, spotrebič spadol alebo je viditeľne poškodený.

Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, servis alebo kvalifikovaná osoba.

Pred čistením, údržbou alebo montážou príslušenstva vždy odpojte zo siete.

Používajte len v suchom prostredí, nie vonku v daždi.

Nepoužívajte neoriginálne príslušenstvo.

Nepoužíajte iný kábel ako dodaný.
Nepremiestňujte spotrebič ťahaním za kábel a dbajte, aby nebol pricviknutý.
Kábel neomotávajte okolo spotrebiča a nelámte ho.
Zabraňte kontaktu kábla s horúcimi časťami.
Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
Nedotýkajte sa horúcich častí – hrozí popálenie.
Dbajte, aby horúce časti neboli v kontakte s horľavými materiálmi (záclony, textílie).
Spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
Umiestnite na rovný a stabilný povrch.
Nezakrývajte a nič na spotrebič nepokladajte.
Ak nie je používaný, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Pri použití predlžovacieho kábla vždy úplne odviňte kábel.
Používajte iba predlžovačky schválené CE (min. 16 A, 250 V, 3000 W).
Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu.
Nepoužívajte, ak spotrebič spadol, uniká z neho kvapalina alebo je poškodený.

OBEČNÉ INFORMACE

 doporučení číst důležité informace v návodu.

 výrobek nepatří do komunálního odpadu.

 shoda s evropskými normami.

 vhodné pro styk s potravinami.

 omezení nebezpečných látek.

 výrobek patří do tříděného odpadu.

 upozornění na horké části přístroje.

 shoda s marockými normami.

VŽDY SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNOM NÁVODE!

ŠPECIFICKÉ UPOZORNENIE PRE ŽEHLIČKY

- Vždy umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.
- Pred plnením vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Zariadenie nesmie byť ponechané bez dozoru, keď je pripojené k elektrickej sieti.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA.

- Počas prevádzky môže byť povrch zariadenia horúci.
- Vyhrievacie časti zostávajú horúce ešte dlho po vypnutí prístroja.
- Symbol „Horúci povrch“ upozorňuje, že stený zariadenia sa môžu zahriať — je potrebné dbať na opatrnosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy odpojte zariadenie zo zásuvky a nechajte ho pred čistením vychladnúť.
- Vonkajší povrch čistite hubkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny!
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenku ani ostré nástroje.

Čistenie filtra a nádrčky na vodu

Filtračnú vložku a nádrž čistite každý mesiac alebo po spotrebovaní 20 litrov vody.

Poznámka: Toto obdobie sa môže skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od skutočného množstva použitej vody.

1. Odskrutkujte uzáver nádrčky proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vylejte zvyšnú vodu z nádrčky.

Pokyny na čistenie

Ak sa parný prístroj často používa pri vysokých teplotách, môže sa postupne tvoriť uhličitán vápenatý vo forme jemného prášku. Usadeniny vodného kameňa môžu upchať potrubie a/alebo narušiť správnu funkciu výhrevného telesa, čo znižuje účinnosť zariadenia.

Preto sa odporúča pravidelne čistiť parný ohrevný systém a odstraňovať vodný kameň.

Pri priemernom používaní pol hodiny denne:

1. V oblastiach s mäkkou vodou raz za dva mesiace.
2. V oblastiach so stredne tvrdou vodou raz za mesiac.
3. V oblastiach s veľmi tvrdou vodou dvakrát až trikrát za mesiac.

Postup čistenia

1. Nalejte do nádržky zmes polovice vody a polovice bieleho octu.
2. Vložte nádržku do zariadenia a nechajte ho pracovať približne 10 minút.
3. Po 10 minútach prevádzky zariadenie vypnite, odpojte od napájania a zmes vylejte.
4. Naplňte nádržku čistou vodou, zdvihnite zariadenie a niekoľkokrát ním potraсте, potom vodu vylejte.
5. Postup zopakujte niekoľkokrát, kým nezmizne zápach octu.

POPIS:

- A. Kefa na žehlenie
- B. Háčik na vešiak
- C. Vešiak
- D. Kefa so sponou na nohavice
- E. Parná hadica
- F. Podporná trubica
- G. Klip na hliníkovú trubicu
- H. Ochranná rukavica
- I. Vypínač On/Off
- J. Nádržka na vodu
- K. Hlavné telo zariadenia

Regulácia výkonu:

Prístroj korektné sestavte podľa obrázků v originálném návodu na str. 11, 12, 13.

Žehlenie:

1. Postavte zostavený prístroj na rovný a stabilný povrch. Nastavte výšku a rozšírenie vešiaka podľa potreby a zavesťe naň odev. Uistite sa, že je v nádržke dostatok vody a že je správne umiestnená. Zapojte prístroj do zásuvky a zapnite ho. Nechajte ho predhriať približne 45 sekúnd, kým nezačne vychádzať para zo žehliacej hlavice.

Keď sa žehliaca hlavica trasie alebo pohybuje zo strany na stranu, môže sa na rukoväti objaviť kvapka vody (riziko obarenia).

2. Začnite žehlením hlavnej časti odevu. Jemne pridržiavajte spodný lem odevu, aby ste vyrovnali pokrčené časti, a horúcou parou narovnajete vlákna (pozri obrázok 2).

(Obrázok 1) (Obrázok 2) (Obrázok 3)

3. Jemne pritlačte kovovú časť žehliacej hlavice na odev a pohybujte ňou hore a dole takou rýchlosťou, aby para rovnomerne prenikala do vlákien a zaistila tvarovanie teplom.
4. Po vyžehlení hlavnej časti pokračujte na špecifické oblasti zhora nadol. Pri žehlení goliera ho môžete celý prehnúť dozadu, jednou rukou pridržať jeho koniec a vodorovne pohybovať žehliacou hlavou. Dávajte pozor na horúcu paru (pozri obrázok 3).
5. Pri žehlení rukávov ich narovnajete a vedte žehliacu hlavu pozdĺž rukávu (pozri obrázok 4).
6. Pri žehlení spodného lemu pridržiavajte jednu stranu odevu, nadvihnite lem pomocou predlžovacej tyče a pohybujte žehliacou hlavou vodorovne (pozri obrázok 5).
7. Po vyžehlení prednej strany odev otočte a vyžehlite zadnú stranu.
8. (Obrázok 4) (Obrázok 5)
9. Pri žehlení goliera použite malý žehliaci nástavec, aby bol golier pevnejší a ostrejší (pozri obrázok 6).
10. (Obrázok 6)

11. Žehlenie pukov na nohaviciach:

Vyberte klip na puky, zasunúťe kovové západky na spodnej časti žehliacej hlavice do plastového držiaka klipu, stlačte páčku, aby sa otvorilo spojenie medzi klipom a hlavou, uchyťte látku v mieste puku a jemne pohybujte žehliacou hlavou hore a dolu, aby sa puk správne vytvaroval. Demontáž vykonajte opačným postupom.

12. Keď sa parná hadica ohne, môže sa ozývať bublavý alebo syčiaci zvuk.

Na parných otvoroch sa môžu objaviť kvapky vody a množstvo pary sa môže výrazne znížiť. V tom prípade zdvihnite rukoväť na 2–3 sekundy — následne sa prevádzka vráti do normálu.

Údržba výrobku

1. Odporúča sa používať čistú (filtrovanú) vodu, aby nedošlo k znečisteniu textílií. Obsah minerálnych látok sa v rôznych zdrojoch vody líši, preto sa pri používaní rôznych druhov vody môže v rôznej miere vytvárať vodný kameň. To môže spôsobiť zníženie, prerušovanie alebo úplné zastavenie tvorby pary. Čistá voda pomáha predchádzať znečisteniu odevov.
2. Na dlhodobé správne fungovanie zariadenia je vhodné pravidelné čistenie a údržba. Odporúča sa vykonávať oba postupy naraz:

Čistenie nádržky na vodu

Dotknuté časti: nádržka a filter nádržky

Frekvencia čistenia: každých 1 mesiac alebo po spotrebovaní 20 l vody (interval sa môže líšiť podľa kvality vody)

Postup:

1. Odskrutkujte viečko nádržky proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky.

Čistenie vnútorných častí ohrevu (odstránenie vodného kameňa)

Pri dlhodobom používaní pri vysokej teplote sa vytvára uhličitán vápenatý a soli, ktoré môžu upchať potrubie a zaťažovať výhrevné teleso. Výsledkom je slabšia tvorba pary alebo jej úplné zastavenie. Odporúča sa pravidelné odvápnenie:

Odporúčané intervaly pri priemernom používaní 30 minút denne:

- Oblasť s mäkkou vodou: raz za 2–3 mesiace
- Oblasť s tvrdou vodou: raz za 1–2 mesiace

Postup čistenia:

1. Naplňte nádržku zmesou bieleho octu a vody v pomere 1:1.
2. Vložte nádržku do zariadenia, zapojte ho do zásuvky a nechajte bežať približne 10 minút.
3. Po 10 minútach zariadenie vypnite, odpojte zo zásuvky a zmes vylejte.
4. Naplňte nádržku čistou vodou, zodvihnite zariadenie a niekoľkokrát ním jemne potraсте, potom vodu vylejte.
5. Opakujte, kým nezmiznú usadeniny a zápach octu.

Skladovanie

- Skladujte na suchom, chladnom a vetranom mieste, mimo dosahu horľavých a výbušných látok.
- Chráňte pripojovací otvor — po vybratí žehliacej hlavice vráťte kryt, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a vlhkosti.

Všeobecné pokyny

1. Odporúča sa používať čistú vodu. Minerály vo vode môžu spôsobovať tvorbu usadenín, ktoré znižujú alebo zastavujú tvorbu pary. Čistá voda pomáha predchádzať týmto problémom.

Uskladnenie

- Uistite sa, že zariadenie je úplne vychladnuté a suché.
- Vyprázdnite nádržku otočením zariadenia hore dnom a jemným pretrepaním.
- Neomotávajte kábel okolo zariadenia — môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Zariadenie ukladajte vždy vo zvislej polohe.
- Uchovávajte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí.

ZÁRUKA

Spotrebič má 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Na uplatnenie záruky je nutná faktúra a záručný list. Sklenené a plastové diely nie sú kryté zárukou. Opotrebiteľné časti a údržba sú na náklady používateľa. Po zásahu neoprávnenej osoby záruka zaniká.

TECHNICKÉ ÚDAJE a špecifikácie su uvedené v originálnom návodu.

UZEMNENIE

Spotrebič má zástrčku so zemnením. Pripájajte do riadne uzemnenej zásuvky.

Zemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy neotvárajte kryt – obráťte sa na servis. Spotrebič spĺňa smernice CE (EMC, LVD).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Ak je spotrebič nefunkčný a rozhodnete sa ho už neopravovať alebo ďalej používať, postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu, ktorá nezaťažuje a nepoškodzuje životné prostredie. Batérie sa likvidujú oddelene. Prístroj odovzdajte na určené zberné miesta v mieste vášho bydliska. Zaisťte tým zdravé životné prostredie. Nikdy ich nevyhadzujte do zmiešaného odpadu a do prírody!